# KENW()()D

ポータブル MD レコーダー

# **DMC-S9NET**

# 取扱説明書 (保証書付)

お買い上げいただきましてありがとうございました。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管してください。

# 株式会社 ケフウッド KENWOOD CORPORATION

〒 192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

- 商品、および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマーサポートセンター 雷話(045) 933-5133 FAX(045) 933-5553 〒226-8525 横浜市緑区白川1-16-2 カスタマーサポートセンター大阪 電話(06) 6394-8085 FAX(06) 6394-8308 〒532-0034 大阪市淀川区野中北2-1-22
- アフターサービスについては、お買い上げの販売店または「ケンウッドサービス網」をご覧の上、お近くのケンウッドサービス窓口にご相談ください。



MDLP NetMD Mulia

この製品は、ドルビーラボラトリーズ ライセン シング コーポレーションの米国及び外国特許に 基づく許諾製品です。

はじめ

再 牛

集

便 利

Net MD

本製品の取扱説明書は、2 冊構成になっています ソフトウェアのインストールおよび操作については、 「Mulia」のインストールマニュアルおよびオンライン ヘルプをごらんください。 本文中のマークについて ホ休場作をましています	
た。 充電スタンドの操作を表しています。	
7	
<b>∄章 ─ はじめに</b> (お読みください) ─	
<b>ぺー</b> シ	ン
付属品について 1	1
各部のなまえ1	2
2章─── 準備する ────	
ページ	
電池残量を確認する	
	ソフトウェアのインストールおよび操作については、 「Mulia」のインストールマニュアルおよびオンライン ヘルプをごらんください。 本文中のマークについて 本体 本体操作を表しています。 「ロロント・ 発電スタンドの操作を表しています。 なじめに (お読みください) ー でったでは、

	<b>♪</b>	
w	シタ	
1	~	ージ
	ステレオ機器やパソコンなどと接続する	. 26
	録音する前に	. 29
	ステレオ機器などから録音する	. 30
	マイクと接続する	. 34
	マイクから録音する	. 36
	録音時のいろいろな操作	
	録音モードの切り換えについて	. 42
	曲番の設定を変える	. 44
	録音中に自分で曲番をつける	. 46
	録音残り時間を確かめる	

1 ±	- 再生する ──	
<b>T</b> 早	サエッシ	
		ページ
	ピーカーで聞くときの技	妾続 48
パソコンやステ	テレオ機器で	
再生/録音す	けるときの接続	49
MDを聞く		
	:聞く	
アンプ内蔵スヒ	ピーカー、ステレオなど	で聞く 51
低音を調整す	⁻る	53
いろいろな再生	Ė	
曲をさがす.		54
イントロ再生	をする	55
ランダム再生	やリピート再生をす	る 56
お気に入り再	生をする	58
再生スピード	の調整をする	60
	<sup></sup> 望える	
2.5 € 75 75	•	

# 

<b>万</b> 章─── MD の編集 ──	
プラ IVID Vが開来	ページ
録音したMDにタイトルをつける	
ディスク名をつける グループ名をつける	
曲名をつける	
<b>曲を消す</b> すべての曲を消す	75
1曲を消す <b>曲を編集する</b>	75
2曲を1つにつなぐ	
1曲を2つに分ける 曲を移動する	78 79
他のMDからタイトルをスタンプす	
グループを編集する 曲を別のグループに移動する	82
録音する前にグループを作成する	83
グループを先頭に移動する ノングループの曲をグループの最後に移動	
グループ内の曲をまとめて消す	
グループ情報を消す	Ø /

# 

8章	Net MD	ページ
著作	MDについて 権の保護について	. 100 . 101
Muli	なシステム構成についてaをセットアップする コンと接続する	. 104
	コンと接続する	

<b>9</b> 章 — ご参考に —	ページ
故障かな?と思ったら こんな表示が出たら MDのシステム上の制約 音楽著作権について 仕様について MDについて MDについて お手入れについて 別売品について 保証とアフターサービス ケンウッドサービス網	108 110 112 113 114 116 117 117

はじめ

準 備

録音

再 生

グループ 録音・再生

編集

便 利

Net MD

参考

3

# 安全に正しくお使いいただくために「

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいる いろな表示をしています。

その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって 生じる内容を、次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項 をお守りください。

# 人が死亡または重傷を負うおそれが 高い内容を示しています。

# 警告

人が死亡または重傷を負うおそれが ある内容を示しています。

人がけがをしたり財産に損害を ↑ 注 意 受けるおそれがある内容を示して います。

# 図記号の意味



この記号は

気をつける必要があること を表しています。















しなければならないこと を表しています。

# ⚠危険

# 充雷池について

漏液・発熱・発火・破裂などを避けるため、必ず次のことを守ってください。



火の中へ入れたり、分解・加熱しない

釘を刺したり、ハンマーでたたいた り、踏みつけたり、ハンダ付しない



充雷池に貼ってある外装カバー (被覆)をはがしたり、傷つけない



火のそばや炎天下など、高温の場所で充電・放置をしない 付属の充電池は、本体以外で充電したり、使用しない

ネックレスやクリップなどの金属類と 一緒に携帯・保管しない



付属の充電池ケースをプラス側に取り付けてください ショートすることがあります。

充電池の液がもれて目に入ったときは、**こすらずに** すぐにきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の 治療を受けてください

目に傷害を与える恐れがあります。

# ⚠警告

# 本機について



自動車やバイク、自 転車などの運転中は、 ヘッドホンを絶対に 使わない、MDポー タブルレコーダーの 操作をしない




交通事故の原因となります。

歩行中は、周囲の音が聞こえなく なるほど、音量を上げすぎない (特に、踏切や横断歩道などでは、 十分に気をつけてください。) 交通事故の原因となります。



キャビネットを 分解・改造しない



内部の点検・調整・修理は、販売店にご依頼ください。

目を痛める原因となります。



MDの挿入口などから内部に金属類や燃えたかすい物などを差し込まない



火災・感電の原因となります。

指定以外のACアダプターや充電スタンド、カー電源アダプター、充電池などを使用しない

火災・事故・故障の原因となります。

本体や充電スタンドの端子は、ピンなどの異物でショートさせない 発熱の原因となります。

ネックレスや クリップなどの 金属類と一緒に 携帯・保管しない





風呂場や雨にあたる所、湿気の 多い所では使用しない

火災・事故・故障の原因となります。

# 充電池について



充電の際に所定の充電時間を こえても充電が完了しない場合 には、充電をやめてください 発熱・破裂・発火の原因となります。

充電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください

漏液した電解液に引火し、発火・破裂する原因となります。

充電池の使用中や充電中、保管時に異臭を感じたり、発熱・変色・変形など、今までと異なることに気がついたときには、本体から取り出し、使用しないでください

故障の原因となります。

安全に正し


くお使

ただ

くために

AC アダプターについて

AC100V-240V 以外の電圧で 使用しない



火災・感電の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲 げたり、ねじったり、加工した り、重い物を乗せたり、加熱し たり、引っぱったりしない



破損により、火災・感電の原因と なります。

### タコ足配線はしない



発熱により、火災の原因となります。



コードが傷ついたときは(芯線 の露出、断線など)、販売店に 交換をご依頼ください





雷が鳴りだしたら…

安全のため、早めにACアダプター をコンセントから抜いてください 火災・感電・故障の原因となります。

# 異常が起きたら



次のようなときは、AC アダ プターをコンセントから抜き、 充電池などをはずしてから販売 店に修理を依頼してください

- 内部に水や異物などが入ったとき
- 本機を落としたり、衝撃を与えた り、キャビネットを破損したとき (特に充電池ブタが破損したり、 はずれた場合、フタをつけずに 使用しないでください。)
- ACアダプター、充電スタンド、 充電池などが破損したとき
- 動作がおかしくなったとき
- 異常な音がしたり、煙が出たり、 変な臭いがするとき

そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

# ⚠注意

# AC アダプターについて



コンセントから抜くときは、 コードを引っぱらない



コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

### コードを熱器具に近づけない

コードの被覆がとけて、火災·感電の原因となることがあります。

布や布団でおおったり、つつん だりしない



熱がこもり、ケースが変形し、火災 の原因となることがあります。



### 濡れた手で抜き 差ししない

感電の原因となることがあります。



コンセントへの差し込みがゆる くぐらついていたり、プラグや コードが熱いときは、使用を中 止する



火災・感電の原因となることがあります。



# 水につけたり、濡らさない

火災・感電・故障の原因となること があります。

# 充電池について

充電池は誤った使いかたをしますと、発熱・破裂・発火・破損・充電池の性能や 寿命を低下させる原因となることがあり ます。必ず、次のことを守ってください。



強い衝撃を与えたり、投げつけ たりしない

直射日光の強い所や炎天下の車内など、高温の場所で使用したり、 放置しない

水や海水などにつけたり、濡らさない



充電池の充電温度範囲は、5℃ ~35℃です。この温度範囲以 外で充電しないでください



**充電池の液がもれて皮膚や衣服** に付着した場合には、すぐにき れいな水で洗い流してください 皮膚がかぶれたりする原因となる ことがあります。

ために

# 1章

# ⚠注意

# 本機について





# 極端に寒い所や火気の近くに置かない

火災・事故の原因となることがあり ます。

# 直射日光が長時間あたる所(特に密閉した自動車内)や、暖房 器具の近くに置かない

キャビネットが変形・変色し、火災・事故の原因となることがあります。

### 不安定な所に置かない

落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

### 油煙や湯気が当たるような所に 置かない

火災·事故の原因となることがあり ます。

# ホコリの多い所、海辺や砂地な ど内部に砂の入りやすい所で使 用しない

発火·故障の原因となることがあります。



# 使用中はあたたかくなりますので、直接肌に触れたままで長時間使用しない

やけどの原因となることがあります。

ズボンなどの後ろの ポケットに入れて 座ったり、満員電車 などで製品に大きな 力が加わるような所に入れない キャビネットの変形・故障の原因と なることがあります。

# 音量を上げすぎない



い。呼びかけられても返事ができる

くらいの音量で使いましょう。)

# 水につけたり、濡らさない

火災・感電・故障の原因となることが あります。

# 乾電池について

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・発火の原因となることがあります。必ず、次のことを守ってください。



充電したり、分解しない

金属小物(かぎ・ネックレス・コイン等)といっしょにポケットやかばんなどに入れない(乾電池入りの乾電池ケースも同様です。)ショートすることがあります。

水に濡らしたり、加熱したり、 火の中へは投げ込まない



乾電池が使えなくなったり、長期間使わないときは、乾電池 ケースから取り出してください 液もれをして機器を腐食させたり、手や衣 類などを汚す原因となることがあります。

乾電池の液がもれて身体についたときは、水でよく洗い流してください (液がもれた場合は、本機についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。)

# 注意

# 乾電池について



プラス(+)とマイナス(-)の 向きを表示どおり正しく入れる

# お手入れのときは



安全のため、ACアダプターを コンセントから抜いてください

感電やけがの原因となることがあります。

# 長期間ご使用にならないとき



安全のため、必ずACアダプター をコンセントから抜き、充電池 などをはずしてください

火災の原因となることがあります。

# ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。 近くにいる人や、隣り近所への配慮を十分いたしましょう。 特に密集した場所でご使用になる場合は、音量は控え目 にするなどして、お互いに心を配り、快い生活環境を守 りましょう。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の 基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で 使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ とがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。
- 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったときもしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万 一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店または もよりのケンウッドサービス窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

# おもな特長

# おもな特長

# Net MD 対応

付属のCD-ROMとUSBコードを使ってパソコン と接続することにより、音楽データを手軽に編集 して楽しめます。

# 1 ビットデジタルアンプ搭載

アナログ信号をデジタル信号に変換して増幅する、 1 ビットデジタルアンプを内蔵していますので、 原音をより忠実に再生し、きめ細かく歯切れのよ い高音質を楽しむことができます。

# 高音質専用4極プラグヘッドホン

ヘッドホンへのケーブルをプラス側とマイナス側 それぞれ左右独立分離することで、相互の信号の 影響による音質劣化を最小限とする、高音質設計 のフルブリッジ方式を採用しています。

# マルチクレードル充電スタンド

充電スタンドとパソコン、アンプ内蔵スピーカー または外部機器などを接続しておくと、本体を充電 スタンドに置いて操作するだけで、Net MD、録音、 再生または編集が可能なMDオーディオシステムと して使用できます。

# 録音・編集操作が可能な漢字表示対応リモコン

屋外でマイク録音や編集をするときは、リモコン で操作ができます。また、パソコンからチェック アウトした曲は漢字表示もできます。

# マルチボルテージ対応 AC アダプター

100V - 240V に対応した持ち運びに便利な小型 軽量タイプのAC アダプターです。

# ALC マイク録音

マイクで録音するときは、自動で録音レベルを調 整することができます。

# 再生スピードコントロール

再生スピードを速くしたり、遅くすることができます。

# お気に入り再生

お気に入りの曲だけを登録して、再生することが できます。(MD 1 枚あたり10曲/最大9ディスク)

# アラーム

時間を設定しておくと、アラーム音でお知らせします。

# デジタル音質調整 (BASS)

デジタル処理による高音質な重低音再生の調整ができます。

# 2倍·4倍長時間録音/再生 (MDLP)

標準録音の2倍、4倍の長時間録音がステレオで できます。

また、長時間録音された MD の再生ができます。

# MDのグループ録音・再生

歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音す ることができます。そのMDは、グループを選んで再 生することができます。また、録音済みのMDに、ア ルバム名などをつけることができます。

章

はじめ

# 付属品について

付属品がすべてそろっているか、お確かめください。



AC アダプター× 1 (AC 100V - 240V対応)



液晶リモコン×1



充電スタンド×1 (BSC-6MD)



単3 乾電池 ケース×1



キャリング ケース×1



**ニッケル水素充電池×1** (充電池ケース付)



**USB コード× 1** (専用タイプ)



Mulia CD-ROM × 1



(ヘッドホンパッド付)

取扱説明書(保証書付)×1 録音操作早見表×1

Mulia インストールマニュアル×1

# 付属のヘッドホンは 4 極プラグで、 1 ビットポータブル MD 専用です。

1ビットデジタルアンプの高精細なサウンドを お楽しみください。

- マイナス側を左右で共有している市販の3極 プラグでは、方式の違いから本来の高音質を 十分に発揮できません。
- 付属のヘッドホンを他の機器で使用すると、 片チャンネルしか聞こえない場合があります。

付属品 (<u>4極</u>プラグ)

絶縁体の帯が3本 市販品

(3極プラグ)

絶縁体の帯が2本


- ACアダプターの形は、イラストと 異なることがあります。
- カタログおよび包装箱に表示されている形名の最後のアルファベットは製品の色を示す記号です。
   色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

# 各部のなまえ

**1**章

はじめ

各部のなまえ




- 1 停止/電源切/ 誤動作防止ボタン[25、50]
- **2 早戻しボタン** 【54】 (曲番選択)
- **3 音量調整ボタン** 【50】
- 4 録音ランプ 【30】
- 5 再生/ 早送りボタン 【50、54】 (電源入/イントロ再生/ 曲番選択)
- 6 乾電池ケース接続端子【23】
- 7 充電スタンド接続端子[19]

- 8 マイク入力端子 【34】
- 9 リモコン/ ヘッドホン出力端子【35、48】
- **10 MD**取出しつまみ 【18】
- 11 充電池ブタ


[18]

【 】は、おもに説明している ページを表しています。

# リモコン表示部



[48]




2	録音ボタン	[36]
	(電源入/曲番追加)	
3	表示切換/	
	低音調整ボタン 【53	、62】
4	再生モード/録音モー	ド切換
	<b>ボタン</b> 【42	、56】
	(スピード設定)	
5	メニューボタン	[96]
6	音量調整ボタン	[50]
7	停止/電源切ボタン	<b>(</b> 51 <b>)</b>

1 ヘッドホン端子

8	早戻しボタン	[54]
	(曲番選択/録音レベル調整/	
	メニュー選択)	
9	再生/	
	一時停止ボタン【50、	51]
	(電源入/イントロ再生/	,
	お気に入り登録/メニュー	-決定)
10	早送りボタン	[54]
	(曲番選択/録音レベル調整/	
	メニュー選択)	
11	誤動作防止スイッチ	[25]

12	動作表示	[36]
13	総曲数表示	[62]
14	曲番表示部	[50]
15	文字情報表示部	[62]
	再生モード表示	[56]
17	TOC 表示	[47]
18	録音表示	[36]
19	グループ表示	[68]
20	電池残量表示	[22]
21	シンクロ録音表示	[41]
22	オートマーク録音表示	[45]
23	アラーム表示	[89]

各部のなまえ



- 1 再生モード/ 録音モード切換/ 充電ボタン【20、42、56】
- 2 表示切換/ 低音調整ボタン 【53、62】
- 3 録音ボタン 【30】 (電源入/曲番追加)
- **4 曲消去ボタン** 【75】
- **5** 電源入・切/停止ボタン【32】

- 6 早送り/早戻し/ 音量調整ボタン【51、54】 (曲番選択/録音レベル 調整/メニュー選択)
- **7 再生/一時停止ボタン**[51] (電源入/イントロ再生)
- 8 決定/Net MD 切換ボタン 【96、107】
- 9 メニューボタン [96]


[19]

10 本体接続端子

- **11** スピーカー出力 切換スイッチ 【27、48】
- **12 DC IN 3V** 端子 【18】
- **13** 専用 USB 端子 【105】
- 14 光/ライン入力端子 【26】
- 15 オーディオ出力端子 【49】
- 16 スピーカー出力端子 【48】

【 】は、おもに説明している ページを表しています。

32 マイディスク表示



27 トラック

プロテクト表示

[75]

[56]

[33]


21 ランダム表示


22 シンクロ録音表示

[59]

# 周辺機器の接続について/

充電スタンドでいろいろな使いかたが楽しめます。 くわしい接続方法や操作方法につきましては、それぞれの該当ページをごらんください。






# 充電スタンドで使う

充電スタンドで、充電・録音・再生・編集・Net MD の操作ができます。


# 1 充電池を入れる

# **2** ACアダプターをつなぐ **3** MDを入れる






NB-14(付属)以外の充電池は、 使用しないでください。



プラグは最後まで確実に差し込ん でください。 本機には付属のAC アダプター 「AC-30060A」(JEITA規格·極性 統一プラグ付)をご使用ください。



再牛専用 MD や誤消去防止状態 にしたMDを入れたときは、再生 が自動的に始まります。

(オートプレイ **(() P.90**)

備

# 本体を充電スタンド




### お願い.....

充電スタンドに置いたあと、本体 を上から確実に押さえてください。

### これで、充電スタンドの準備ができました。

本体を充電スタンドに置く と、リモコンと本体では操 作できなくなります。 充電スタンドで操作してく ださい。



- この製品は、0℃~40℃ の場所でお使いください。
- 長時間ご使用にならないと きは、安全のため、必ずAC アダプターをコンセントか ら抜いてください。

# 充電

P.20

充電池に充電することができます。

P.26, 34

ステレオ機器やマイクを接続して 録音することができます。

アンプ内蔵スピーカーを接続して MD を聞くことができます。

P.70

録音済みの MD を編集することが できます。

# Net MD P.100

パソコンと接続してNet MDの操作 ができます。


# 充電池で使う

お買いあげ時、充電池は充電されていません。お使いになる前に、必ず 充電してください。

充電池は、必ず付属の充電池または別売の充電池(NB-14)を使用してください。

# **1** 充雷する

2 充電が完了したら、本体 を充雷スタンドから取 り出す



電源が入った状態で本体を置いたと きや、充電スタンドで操作したあと 充電を始めるときは、電源を切った を3秒以上押してく ださい。



充電スタンドを手で軽く押さえて、 まつすぐ本体を取り出してくださ (, )

# ご注意 .....

充電池を持ち運ぶときは付属の充 電池ケースをつけてください。 ケースをつけずに、キーホルダー などの金属類と一緒にポケットな どに入れると、電池の ① と ② がショートして危険です。

## お知らせ.....


- 充電は5℃~35℃の範囲で 行ってください。 0℃以下では、充電状態に入ら ないことがあります。
- 充電中や充電後、本体や充電ス タンドが暖かくなることがあり ますが、異常ではありません。
- はじめて充電するときや、長 期間使用しなかったあとでは、 電池持続時間が短くなること があります。

通常の使用時間に戻すには、 充電と再生を4~5回くり返 してください。

- 充電スタンドの操作ボタン ● を押すと、充 雷は中止されます。
- 動作中や、停止中など本体に 電源が入っているときは、充 雷されません。

# 充電について

充電が始まると、電池残量表示で動作状態が確認できます。



- 点灯しないときは、すでに充電が 完了しています。
- 本体が充電スタンドに正しく置かれていないときや、端子が汚れていたり、異物がついていると、充電状態になりません。
  - 充電池の残量によっては、スクロールするまでに約30秒かかることがあります。

- 使い切った状態から充電すると、 約90%の充電となります。
- 充電が完了したあと、そのまま充電状態にしておいても差しつかえありません。
- 充電池の状態(電池残量など)に よっては、充電が早く完了することがあります。

# 継ぎ足し充電について

本機は、ニッケル水素充電池の特性である「メモリー効果」 (電圧低下により、製品本来の電池持続時間が発揮できなくなる現象)の影響を気にせず、電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電ができます。

# 交換時期について

- 充電可能回数は、約300回です。
- 充電池は消耗品のため寿命が あり、使用条件や長期間の未 使用などにより、電池持続時 間が短くなることがあります。
- 電池持続時間が極端に短く (半分以下)なったり、充電 できなくなったときは、新し い充電池と交換してくださ い。(別売品: NB-14)

進

# 充電池で使う(続き)

### リサイクルご協力のお願い


充電式電池は、ニッケル水素電池を使用しています。 この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力 ください。



- 不要になった電池は貴重な資源を守るために廃棄 しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちく ださい。
- リサイクルのときは、次のことにご注意ください。  $\cdot$  (+)端子と(-)端子にテープを貼る。
  - ·外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさない。
  - 分解しない。

# 電池残量を確認する

電池残量は、充電池または乾電池で動作中、リモ コンに表示されます。



### 電池残量表示が点滅したら…

充電池を充電しなおすか、新しいアルカリ乾電池 と交換してください。

### お知らせ......

- 完全に消耗すると、"LoBATT"が表示された。 あと、電源が切れます。
- 充雷池や乾雷池でお使いの場合、電源を入れた ときに電池の容量を確認するために、約20秒 間は電池残量表示が安定しないことがあります。
- 動作内容によって目盛が増減することがあります。
- 充電を途中で止めて充電池を使って操作を行う と、" === "表示することがあります。 このときの表示は、フル充電していることを示 すものではありません。

# 乾電池で使う

乾電池は、市販の単3形アルカリ乾電池 (LR6) を使用してください。 本体に充電池を入れておくと、乾電池と充電池を併用できます。

# **1** 乾電池ケースに乾電池 を入れる

# **2** 乾電池ケースを本体に 取り付ける

(2) 開ける。





ケース内部の表示 (○□□・①) に合わせて ①と○を間違えないように 入れる。



### ご注意 .....

- 乾電池ケースには、充電池(ニカド電池等)を使用しないでください。
  - 充電池 (二カド電池等) の性能 を損う場合があります。
- 乾電池ケースを本体に取り付けないで持ち運ぶときは、ケースの中に乾電池を入れないでください。

乾電池の入ったケースをキーホルダーなどの金属類と一緒にポケットなどに入れると、ケースの⊕と⊝の端子が金属と接し、ショートして危険です。

### お知らせ.....

乾電池で使うときは、本体に充電池を入れておいてください。 充電池を入れておくと、強い振動などで乾電池ケースと本体の接触部が瞬間的にはずれても、録音や再生が途切れることを防げます。 M

# MD挿入時・取出し時の注意

- MDを入れるときは、ふたを無理に開けたり、MDを無理に押し込まないでください。 故障の原因となります。また、MDをホルダーの下に入れないでください。
- MDが入りにくいときや、ふたが確実に閉まらないときは、一度MDを取り出し、入れ直してください。



電源が入っているときは、ふたを開けないでく ださい。MDを取り出すときは、電源を切った あとに行ってください。

録音中や編集中はふたがロックされ、開けることはできません。

無理にMD取出しつまみを動かすと、故障の原因となります。

本体を充電スタンドに置いた状態でふたを開けないでください。

# デモ表示の設定と解除について


PORTABLE MD RECORDER DMC-S9NET

充電スタンドの表示部が自動的に点灯し、いろい ろな表示内容に変わることをデモ表示と呼びます。 お買いあげ時は、デモ表示は解除されています。

## ■デモ表示にするには

電源が切れているときに…

MENU を押したまま を5秒以上押す。



デモ表示中に何れかのボタンを押すとデモ表示は 中止され、通常の操作を行うことができます。 電源を切ると再びデモ表示されます。

# ■デモ表示を解除するには

デモ表示中に…

MENU を押したまま を2秒以上押す。

お知らせ..

USB コードを接続しているときは、"USB

**Standby**"と表示されることがあります。 このときは、デモ表示されません。


# 誤動作防止について

(HOLD 設定)

PORTABLE MD RECORDER DMC-S9NET ホールド

混雑した電車などで、誤って操作ボタンが押されても、現在の状態が変わらないようにすることができます。 (本体とリモコンは別々に機能します。)

### 本 体



• 7

を2秒以上押す。

:OFF/-HOLD


押すたびに切り換わります。

ホールド設定:録音ランプが3回点滅

ホールド解除:録音ランプが1回点滅

- 電源を切った状態でも電池が入っている状態で あれば設定できます。
- ホールド設定しているときに操作をすると、録 音ランプが2回点滅します。

# リモコン




電源を切った状態でホールド設定をすれば、誤って電源が入ることなく、電池の消耗を防ぐことができます。


# ステレオ機器やパソコンなどと接続する

ステレオ機器などから録音するときは、充電スタンドに接続します。また、録音する機器によって、接続方法が異なりますのでお手持ちの機器に合わせて接続してください。 デジタル接続ケーブルとアナログ接続ケーブルは、どちらか1つを接続すれば録音できます。

# ■ステレオ機器から録音する場合

接続例 1






お知らせ......

パソコンの入出力を同時につないでいるときは、パソコンによっては、ハウリングや音質劣化が起こることがあります。 アナログ接続のときは、"LINE MONI" の設定を "OFF" にしてください(『 $\sigma$  P.90)。

デジタル接続のときは、" $\acute{O}$ PT MONI" の設定は " $\acute{O}$ N" のままで (  $\mathfrak{C}$ P P.90)、充電スタンドの  $\acute{A}$ UDIO  $\acute{O}$ ÚT 端子と、パソコンとの接続をはずしてください。

# ステレオ機器やパソコンなどと接続する(続き)



子章

# 試し録音について

- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。
- 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、 録音されなかったとき、もしくは消去されたと きの内容の補償については、ご容赦ください。

# 音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。(愛ア.113)

### MD の誤消去防止について

MD に録音や編集をするときは、誤消去防止用つまみが閉じていることを確かめてください。

録音が終わったあとは、大切な録音を誤って消さないために、誤消去防止用つまみを開いておくことをおすすめします。



# デジタル録音に関するご注意

デジタル入力で録音した MD を、さらに別の MDやDAT などにデジタル録音 (コピー) する ことはできません。

これは、SCMS (シリアルコピーマネージメントシステム) により定められた規格です。なお、アナログ入力にはこのような制限はありません。一部の DVD にはコピー禁止になっているものがあります。このようなディスクからデジタル録音することはできません。

CDプレーヤー MDプレーヤー などのデジタル機器

デジタル信号

√ デジタル接続



デジタル信号をデジタルで録音

□ デジタル接続



### 録音できません

デジタル録音したMDを、さらに デジタル接続で別のMDに録音す ることはできません。 録

# ステレオ機器などから録音する

# ■ マニュアル録音

### 準備:

- 1. 録音する機器をつなぐ。 (『全 P.26 ~ 28)
- 2. MD を入れて、充電ス タンドに置く。 (『変 P.18~19)


1 ፟ でを押す。

電源が切れている状態で、<br/>
でも、操作できます。

**2** MDDE/-CHARGE を押して、 録音モードを選ぶ。 (愛P.42)

表示	録音モード
表示なし	ステレオ録音
LP2	2倍長時間録音(ステレオ)
LP4	4倍長時間録音(ステレオ)
MONO	モノラル録音


本体の録音ランプが点滅します。



### お知らせ、

- ヘッドホン端子につないで録音する機器では、その 機器の音量によって、録音レベルが変わります。
- ポータブル CD や MD プレーヤーの中には、充電 池や乾電池で使うと光出力が出ないものがあり、 これらの機器からは、デジタル録音できません。 そのときは、AC 電源を使用してください。 また、音とびを防ぐ機能がついている機器では、 そのスイッチを"切"にしておいてください。

# 3 接続した機器 を再生する。



# **5**接続した機器を再生の一時停止状態にする。

(このとき、曲 の頭出しをし ておく)




回転 I NO NAME 01 0:05

本体の録音 ランプが点灯 します。 接続した 機器を再生 すると、録 音が始まり ます。

# 録音レベルの調整について

最も大きなレベルのとき、-4dBから 0dBの間に振れるように調整します。



**アナログ接続で録音するとき** LINFOO ~ 30 の範囲で調整できます。

# デジタル接続で録音するとき

D.L. - 10~+10の範囲で調整できます。

CDから録音するときは、通常は"D.L. 0dB"に、CS チューナーなどから録音するときは、"D.L. +8dB"を 目安に設定すると、レベルメーターが-4dBから 0dB の間に振れるように調整されます。

- 録音レベルを必要以上に 上げないでください。 音がひずむことがあります。
- 録音レベルを一度調整すると、設定内容は録音を 停止しても記憶されます。 ( gg P.90)
- デジタル接続で録音するときは、録音レベルを調整してもヘッドホンから聞こえる音は変化しません。レベルメーターで確認してください。

### お知らせ.....

- 録音するときは、充電済みの充電池を入れておいてください。万一停電になっても、電源は自動的に充電池に切り換わります。
- 録音中に本機の音量を調整しても、録音には影響ありません。
- 録音中には低音の調整はできません。

録

# ステレオ機器などから録音する

# ステレオ機器などから録音する(続き)

# 一時停止する

録音中に… を押す。



もう一度押すと、録音が始まります。

# 停止する



録音や編集をすると、"TOC"が点灯します。 これは、TOCの情報が変更されたことを表しています。 この時点では、まだ MD には記録されていません。 録音を停止すると、TOC情報を書き込みます。

# 電源を切る

停止中に… を押す。

GOOD BYE

### お知らせ、

- 停止したあとは、約2分後に電源が自動的に切れ ます。
- 録音を一時停止しているときは、自動的に電源は 切れません。

# ■ 音声に合わせて録音を始める(シンクロ録音)

### 進備:

- 1. 録音する機器をつなぐ。(CTP.26~28)
- 2. MD を入れて、本体を充電スタンドに置く。 (摩P.18~19)






- 録音モードを選ぶ。( @ P.42)
- **【】 (◄◄◯▶►)**を押して、録音レベルを調整する。 (PPP.31、操作3~5)

録音レベルの調整が終わったら、一度接続した 機器を停止状態にします。

メニュー選択モード になります。



「メニュー選択について」 (**宮 P.96**) もごらんください。



# シンクロ録音を停止するには

録音中に… を押す。 シンクロ録音が解除されます。

前と同じ設定で再度シンクロ録音するには で押し、録音の一時停止になったあと、 を 2 秒 以上押す。

シンクロ録音が始まります。

# 録音の一時停止と曲番について

ステレオ機器の無音状態が3秒以上続くと自動的 に録音の一時停止になります。

(録音開始後、約10秒間は一時停止しません。) 再び音声が入ると、曲番が1つ増え自動的に録音 が始まります。

# 曲番1 刀 リアア 曲番2 アノッア リ 刀 リア 曲番3 アッ

3秒以上の無音状態

3秒以上の無音状態

### 曲番のつく設定をしていると…

3秒以上の無音状態でつく曲番に加えて、一定間隔での曲番もつきます。(©ア.44)

(例:5分間隔のとき)

# 曲番1万JPP 曲番2Jy 曲番3 万 J PP 曲番4Py ◆ 5分 → | ◆ 5分 → | 5分間隔でつく曲番 | 5分間隔でつく曲番

3秒以上の無音状態 (シンクロ録音でつく曲番)

### お知らせ.

ステレオ機器からの再生信号によっては、正確な位置で録音開始や一時停止しないことがあります。 このようなときは、手動による録音を行ってください。 (ピアP.30~31) 録

マ

イクと接続する

マイクから録音するときは、直接本体に接続します。

マイクと接続する

接続例



ステレオ フレキシブル マイクロホン (別売品: MC-R1)

### お知らせ、

- 本体を充電スタンドに置いた状態でマイクから録 音するときは、充電スタンドのOPTICAL/LINE 们 M端子には何も接続しないでください。雑音が 録音されることがあります。
- 録音レベルを上げると、録音したときに本体の 動作音が録音されることがあります。このとき は、マイクの集音部と本体を離してください。 また、接続プラグと集音部が一体になったマイ クは、録音レベルを上げると本体の動作音が録 音されることがあります。
- プラグはいつもきれいにしておいてください。 汚れていると、雑音が入ることがあります。
- プラグは最後まで確実に差し込んでください。

# 接続するマイクについて

- マイクは、プラグインパワー方式に対応したもの であれば、市販のステレオマイクも使用できます。
- プラグインパワー方式に対応していないマイクを 接続すると、正しく動作しなかったり、故障の原 因となります。

# プラグインパワー方式に対応したマイクとは

マイクには、動作用の電源を必要とするものと、必 要としないものがあります。電源を必要とするマイ クの中には、電池を内蔵するものと、本体から電源 が供給されるものがあります。本体から電源が供給 されることによって動作するマイクを、プラグイン パワー方式対応のマイクと言います。

マイクからの録音は、充電スタンドで操作する方法とリモコンで操作する方法があります。

# ■ 屋内で録音する場合

屋内などでACアダプターが使用できる所では、本体を充電スタンドに置いて録音することをおすすめします。


お知らせ.....

本体を充電スタンドに置いて録音する ときは、リモコンでの録音操作はでき ません。(リモコンの動作表示も出ま せん。)




# ■屋外で録音する場合

屋外などでACアダプターが使用できない所では、リモコンをつないで録音操作することができます。



# マイクから録音する

■ 屋内でのマニュアル録音 録音ランプ-




1 ፟ を押す。

本体の録音ランプが点滅します。 電源が切れている状態で、 を押しても、操作できます。

■ 屋外でのマニュアル録音

# 「準備:

- 1. マイクとリモコンを本体 に接続する。 (『**を** P.34 ~ 35)
- 2. MDを入れる。(© P.18)



ティスティア を押す。

本体の録音ランプが点滅します。 電源が切れている状態で、 完 を押しても、操作できます。 **2** MDDE/-CHARGE を押して、 録音モードを選ぶ。 (☞ P.42)

ı	表示	録音モード	
ı	表示なし	ステレオ録音	
ı	LP2	2倍長時間録音(ステレオ)	
l	LP4	4倍長時間録音(ステレオ)	
ı	MONO	モノラル録音	

**3** 一を押す。

MARK → MARK →

メニュー選択モードになります。

**4 (☆◇ ♪→)**を押して "MIC LEVEL"を選び、 ENTER/-USB を押す。

MIC LEVEL → ALC-H

| MIC LEVEL |}\{- ALC−H -}\{-

「メニュー選択について」 (com P.96) もごらんください。

**2** ⇒ を押して、 録音モードを選ぶ。 (☞ P.42)

l	表示	録音モード	
П	SP	ステレオ録音	
l	LP2	2倍長時間録音(ステレオ)	
l	LP4	4倍長時間録音(ステレオ)	
l	MO	モノラル録音	

メニュー選択モードになります。

### -B F ALC-H

続けて操作5へ

続けて操作5~

# **5**(⊶○►・・・・)を押して "ALC-H"、"ALC-L"または "MANUAL"を選び、 ENTER/-USB を押す。

マイクから録音する(続き)

MIC LEVEL
 ALC−H →

くわしくは、「録音レベルの調整について」(『全下P.39)

6 録音したいところで を押すと、 録音が始まります。 <sub>回転</sub>

> NO NAME 01 0:05

本体の録音ランプが 点灯します。

## 一時停止する

録音中に… を押す。

NO NAME 02 0:00

\_\_\_\_ 曲番が1つ増える

もう一度押すと、録音が始まります。

停止する

録音中に…を押す。

点滅(情報の記録中)

TOC EDIT

REC - D F : ALC-H-)

くわしくは、「録音レベルの調整について」(*図*音 P.39)

**6** 録音したいところで ♪ を押すと、 録音が始まります。

□ ISP 0:05

本体の録音ランプが 点灯します。

# 一時停止する

録音中に… ( を押す。

曲番が1つ増える

もう一度押すと、録音が始まります。

## 停止する

録音中に…**②**を押す。 回転 TOC EDIT

- 100 LDII 点滅 (情報の記録中)

### 録音レベルの調整について

### <自動で調整をする>

"ALC-H"や"ALC-L"にすると、マイクからの音の大きさの変化に応じて録音レベルを自動調整します。

通常は、"ALC-H"を選びます。

マイクからの音が大きすぎて、 録音レベルが頻繁に OdB を超え る場合は、"ALC-L" を選ぶこと により録音レベルを少し下げる ことができます。

レベルメータが最も大きなレベルのとき-4dBから 0dBの間に振れるほうを選択してください。

### く手動で調整をする>

"MANUAL"にすると、手動で録音レベルの調整をすることができます。音源の大きさにより録音レベルを自動変化させたくないとき(特に会議や、会話など)選びます。

### 充電スタンドで操作するとき

"MANUAL"を選んだあと… (◄◀◯►►)を押す。 最も大きなレベルのとき、-4dB から 0dB の間に振れるように調整します。




 "MIC L 20" と "MIC H 21" の 間で切り換わるとき、音が一瞬と ぎれますが故障ではありません。
 MIC L 00~MIC H 30の範囲で 調整できます。

リモコンで操作するとき

"MANUAL"を選んだあと…

■または●を押す。

最も大きなレベルのとき、-4dBからOdBの間に振れるように調整します。



調整できます。

M-I 00 ~ M-H30 の範囲で

- "M-L20" と "M-H21" の間で切り換わるとき、音が一瞬とぎれますが故障ではありません。
- 録音レベルを必要以上に上げないでください。 音がひずむことがあります。
- 録音レベルを一度調整すると、設定内容は録音を停止しても覚えています。

# マイクから録音する

録

# マイクから録音する(続き)


■ 音声に合わせて録音を始める(シンクロ録音)

### 準備:

- 1. マイクをつなぐ(**©**P.34)
- MD を入れて、本体を充電スタンドに置く。 (© P.18~19)









SYNC REC

MIC SYNC H (High):

-24dBをこえると録音を開始します。 (小さな音でも録音開始)

MIC SYNC L (Low):

-12dB をこえると録音を開始します。 OFF:

シンクロ録音は設定されません。 (リモコンでは "**OFF**" は選べません。)

② マイクから音声が入ると
自動的に録音が始まります。



### シンクロ録音を停止するには

録音中に… を押す。 シンクロ録音が解除されます。

前と同じ設定で再度シンクロ録音するには で押し、録音の一時停止になったあと、 を2秒以上押す。 シンクロ録音が始まります。 屋外で録音するときは、リモコンで操作します。 操作 4、5、7、8では「Control on the one of the on

### シンクロ録音表示について

リモコンではシンクロ録音表示で確認ができます。

シンクロ録音表示 点灯:録音中

SP 0:00 == 1

点滅:録音の一時停止中

### お知らせ..

- マイクからの再生信号によっては、正確な位置で録音開始や一時停止しないことがあります。このようなときは、手動による録音を行ってください。(電子P.36~38)
- マイクシンクロ録音するとき、雑音などで録音が 始まるときは、シンクロ録音モードを"MIC SYNC L"(Low)に設定してください。

### 録音の一時停止と曲番について

マイクからの無音状態が3秒以上続くと自動的に録音の一時停止になります。(録音開始後、約10秒間は一時停止しません。)動作内容は、ステレオなどからのシンクロ録音と同じです。(©FP.33)

# 録音時のいろいろな操作


録


# 録音時のいろいろな操作

### ■ 録音モードの切り換えについて

### 2倍・4倍長時間録音/モノラル録音

ステレオ録音で2倍または、4倍の長時間録音ができます。モノラル録音では、ステレオ録音(SP)の約2倍の時間、録音できます。







押すたびに切り換わります。

### 80分 MD に録音する場合の録音時間

表示	録音モード	録音時間
表示なし I P2	ステレオ録音 2倍長時間録音(ステレオ)	最大 80 分 最大 160 分
LP2 LP4	4 倍長時間録音(ステレオ)	最大 320 分
MONO	モノラル録音	最大 160 分

### リモコンで操作するときは、無のを使用します。

表示	録音モード
REC IIISP	ステレオ録音
REC [1/LP2	2 倍長時間録音(ステレオ)
REC [] /LP4	4 倍長時間録音(ステレオ)
REC [] IMO	モノラル録音

### お知らせ.....

- 2倍・4倍長時間録音やモノラル録音をした曲は、 それらに対応していない機器では再生できません。 対応していない機器で再生すると、無音状態となります。(機器によっては、動作・表示の異なる場合があります。)
- 1枚のMDにステレオ録音、2倍長時間録音、4倍 長時間録音、モノラル録音を混ぜて録音すること ができます。
- モノラル録音では入力がステレオでも、右チャンネルと左チャンネルの音がミックスされて録音されます。また、録音中ヘッドホンから聞こえる音はステレオですが、録音されている音はモノラルです。

### 4倍長時間録音(LP4)についてのご注意

4 倍長時間録音(LP4)は、特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音される場合があります。音質を重視する録音を行うときは、ステレオ録音(SP)または 2 倍長時間録音(LP2)をおすすめします。

### ATRAC(音声圧縮技術)について

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) は、人の耳には聞こえない音をカットして音楽データを約 1/5 に圧縮します。 聴覚心理学に基づいてデータが取捨選択されるので、聴感上の音質が損なわれにくくなっています。この機器では音楽データを約 1/10 または 1/20 に圧縮する、ATRAC3 という圧縮方式も採用しています。この方式を用いることにより、ステレオで2倍・4倍の長時間録音を可能としています。

# 録音時のいろいろな操作

録

# 録音時のいろいろな操作(続き)

### ■ 曲番の設定を変える(アナログ録音のみ)

アナログ録音のときは、次のように曲番がつきます。

### ステレオ機器からのアナログ録音

お買いあげ時は、1 秒以上の無音があると、自動的 に曲番がつく MARK "**LEVEL-AUTO**" の設定になって います。




### マイク録音


お買いあげ時は、曲番をつけずにひと続きにして 録音する、MARK "**OFF**"の設定になっています。


ひと続きに録音

### 設定は変えることができます…

設定を変えると、一定間隔で曲番をつけたり、曲番 をつけずにひと続きにして録音することができます。







### ステレオから録音

MARK I-\£EVEL—AUTG.

### LEVEL-AUTO:

1秒以上の無音がある と、自動的に曲番がつ きます。

TIME10min:約10分問隔

TIME 5min:約5分間隔

TIME 3min:約3分間隔

OFF: 曲番がつきません。

### マイクから録音

MARK F. (TIME 10min) }

TIME10min:約10分間隔 TIME 5min:約5分間隔 TIME 3min:約3分間隔

OFF: 曲番がつきません。

設定した時間ごとに 曲番がつきます。

を押す。

MARK LEVEL-AUTO]

### お知らせ、

- 曲番の設定間隔は、実際の録音時間と比較して多 少ずれることがあります。
- 録音中に曲番の設定を変更したときは、そのとき からの設定になります。

屋外で録音するときは、リモコンで操作します。

操作**3**、**5**では のかわりに、リモコンの

**心**を押してください。

### オートマーク録音表示について

リモコンではオートマーク録音表示で確認ができます。

オートマーク録音表示 点灯:設定 SP 0:00 消灯: 解除

### ステレオ機器からの録音

CDやMDから録音するときは、CDやMDについて いる曲番と同じ所に、曲番がつきます。

	1 曲目	2曲目	3曲目	_
再生側	A曲	B曲	C曲	3
		$\Diamond$		
	1 曲目	2曲目	3曲目	
録音側	A曲	B曲	C曲	3

下記のような場合、正しい位置に曲番がつかないこと があります。

- 信号に雑音があるとき
- 録音時に、再生側をプログラム再生、または手動で 選曲しながら再生したとき
- CS・BS放送の番組をデジタル入力で録音したとき

なお、CDの再生機器の種類によっては、デジタル入 力でも曲番がつかないことがあります。


# 録音時のいろいろな操作

録

# 録音時のいろいろな操作(続き)

### ■ 録音中に自分で曲番をつける

ステレオ機器やマイクから録音中に、曲番をつけたい位置で、お好みに曲番をつけることができます。 無音がなく、曲番が自動でつかないときなどに便利 です。



### 充電スタンド

録音中に曲番をつけたい位置で…

€を押す。

### リモコン

録音中に曲番をつけたい位置で…

EREC を押す。

### 曲番の制限

一定の時間内に続けて曲番をつけようとすると、 "SORRY"(充電スタンド)、"Sorry"(リモコン)が 表示され、操作を受けつけなくなります。 そのときは、しばらく待ってから操作してください。 各モードの待ち時間は下記のとおりです。

ステレオ録音のとき	40 秒以内
2 倍長時間録音のとき	80 秒以内
4倍長時間録音のとき	160 秒以内
モノラル録音のとき	80 秒以内

### ■ 録音残り時間を確かめる

### 充電スタンド

録音の一時停止中または録音中に…

DISP/-BASS

を押す。

16 -43:50

録音残り時間

もう一度押すと、もとの表示に戻ります。

### リモコン

録音の一時停止中または録音中に…

\_\_\_\_\_を押す。

₹ 15 SP -43 50

録音残り時間

押すたびに、録音残り時間→録音レベル→録音 経過時間が表示されます。

### お知らせ.

- 録音残り時間は、設定されている録音モードに よって時間の表示が異なります。
- 停止中に録音残り時間を確認することもできます。 (で P.62)

### TOC (Table of Contents) について

TOCとは、曲番や録音場所など、曲を認識するための目次情報です。再生時の頭出しがすばやくできたり、空いている場所に録音できるのは、このTOCでMD全体を管理しているからです。録音や編集をすると、TOC表示が点灯します。

く充電スタンド>

くリモコン>

TOC表示 — 湍

€>

TOC表示

TOC表示が点灯や点滅しているときは、次のことに注意してください。TOCが正しく記録されずに、録音や編集した内容が消えます。

- ・本体に衝撃を与えない。
- ・ACアダプターを抜かない。
  - ・充電池や乾電池を抜かない。

TOCの書き込みは録音が終わったときや電源を切る操作をしたときに行われます。


お知らせ .....

AC アダプターのみを使用して録音 (TOC 情報が書き込まれていない状態) しているときに停電があると、そのときの録音内容は消えてしまいます。 充電された充電池が入っていると、停電しても充電池に自動的に切り換わり、録音を完了することができます。


- TOC表示が点灯や点滅しているときは、MDは取り出せません。電源を切ってから、取り出してください。
- TOC の書き込みは、いくつかの編集作業のあと、最後にまとめて行ってもかまいません。

# ヘッドホンやスピーカーで聞くときの接続/

### ■ ヘッドホンで聞くとき



### ■ アンプ内蔵スピーカーで聞くとき




48

聞くときの接続ーカーで


ッドホンやスピ

# ■ パソコンで再生/録音するとき

パソコンやステレオ機器で再生/録音するときの接続



### ■ ステレオ機器で再生/録音するとき



### パソコンやステレオ機器に録音する

ときのご注意 ......

- この製品のキータッチ音を消しておいてください。 (電 P.90)
  - 消さないとキータッチ音も録音されます。
- 録音は、アナログ録音になります。
- 文字情報は記録されません。
- 接続する機器によっては、再生音の音量レベルが 低くなります。
- パソコンには、録音用ソフトウェアがインストールされている必要があります。
- パソコンでの再生/録音操作や、録音レベルの設定などについては、パソコンや録音用ソフトウェアの説明書をごらんください。
- パソコンのモノラルマイク入力端子へつないで録音される場合は、モノラル音声になります。

再


MDを聞

### ■ ヘッドホンで聞く

MD を聞く

### 準備:

- 1. MD を入れる。(© P.18)
- 2. ホールドを設定している場 合は解除する。(PTP.25)



接続のしかたは

### ヘッドホンパッドの付けかた



取り付け、または取りはずすときに、 パッドがやぶれないように注意して ください。

# 1 ┌──を押す。

本体の を押しても操 作できます。

# LOVE

曲番 曲名(※)

再生が始まり、最後の曲が 終わると停止します。

# **2** -vol+ 押して音量 を調整する。

本体の VOL.+( ) または vol.\_( )を押しても操作 できます。

# /VOL15

"0" から "30" の範囲で調整

KENWOOD

DIGITAL AMPLIFIER (\*) (\*\*)

NetMo

### 停止する

### 雷源を切る


### 再生中に…

停止中に…

### ( の を押す。

そのままにして おくと、約2分後 に電源が自動的 に切れます。

( を押す。



### 再生中に…

# ♪ ■を押す。

もう一度押すと、再生が始まります。 一時停止後そのままにしておくと、 約5分後に停止状態になります。 そのあと、約30秒後に電源が自動 的に切れます。

### お知らせ......

- 再生専用MDや誤消去防止状態にした MDを入れたときは、 **♪** を押さなく ても、再生が自動的に始まります。 (オートプレイ **©** P.90)
- 本体を充電スタンドに置くと、本体 やリモコンでの操作はできなくなり ます。
- ※曲名が記録されていないときは、 "NO NAME"と表示されます。

## こまります。 マンプ内蔵スピーカー、ステレオなどで聞くます。



MDを入れて、本体を充電スタンドに 置く。(PFP.18~19)

例:アンプ内蔵スピーカー



調整してください。)

<sup>)</sup>を押す。



再生が始まり、最後の曲が 終わると停止します。



01 0:10 "0" から"30"の範囲で調整

再

M

D を 聞

# MDを聞く(続き)

### 停止後の表示について

くリモコン表示>

総曲数 総再生時間 点灯一寒而

約3秒後、自動的に切り換わります。

お 回へ ストヒット

ディスク情報表示(※1) ディスク名(※2)


### く充雷スタンド表示>

ディスク 情報表示 (※1)—+© ❷一点灯 総曲数 総再生時間

- (※1)ディスク情報表示が表示中は、総曲数、 ディスク名、総再生時間が表示されます。 (リモコンではディスク名が半角のとき " ■"、全角のとき" ■"と表示されます。)
- (※2) ディスク名が記録されていないときは、 "NO NAME"と表示されます。 グループ録音されたMDのときは、グルー プ名が表示されます。(CTP P.69)

### リジューム機能について

再生を停止したあと、 MDを取り出さずに再び 再生すると、止めた位置 から再生が始まります。 ただし、MDを取り出す と、1曲目から再生が始 まります。



### お知らせ

- 充電池の入っていない本体を充電スタンドに置い て再生しているときに停電になったときは、ACア ダプターをコンセントから抜いてください。その ままにしておくと、停電復帰後、再生が自動的に 始まることがあります。
- 異なる録音モードの曲が録音されていても、自動的 に録音されたときの録音モード ( 📭 P.42) で再 生されます。


### ■ 低音を調整する

低音は、再生中または停止中に調整することができます。

### リモコンでの調整

- ① CDISPI-BASS を 2 秒以上押す。 🖾 🗓 /BASS OFF

BASS 1	BASS 2	BASS 3	BASS OFF
少し強調	より強調	さらに強調	強調解除



### 充電スタンドでの調整



① CDISP/-BASS を 2 秒以上押す。

BASS OFF 01 0:10

押すたびに切り換わります。

BASS 1	BASS 2	BASS 3	BASS OFF
少し強調	より強調	さらに強調	強調解除

### 音のひずみについて

曲によっては、低音の調整を上げると音がひずむことがあります。このときは、低音の強調レベルを下げるか、音量を下げてください。

音のひずみを少なくするために、音量レベルを "23"以上に設定しているときは、低音の強調レベ ルが自動的に調整されます。

### 音とびについて

この製品は振動に対して、音とびしにくくなっていますが、ジョギングなど連続した振動に対しては、音がとぎれることがあります。

### 音のエチケット

ヘッドホンからもれる「シャカシャカ」という音 は、周囲の人にとって気になるものです。


特に電車やバスの中などの密集した場所では音量を下げ、他人の迷惑にならないように注意しましょう。

再

いろいろな再生

# いろいろな再生

### ■ 曲をさがす





### 曲の頭出しをするには

再生中または、停止中に…


または一を押す。

停止中に聞きたい曲番を選んだあと、再生を始め るとその曲から再生します。

本体で操作するときは、 ◆ または ◆ を押して ください。



本体を充電スタンドに置いて操作することも できます。



### 早送り・早戻しをするには

再牛中に…

■または●●を押し続ける。

指を離すと再生に戻ります。


早送りをして、最後の曲の終わりまで行くと、 一時停止します。

早戻しをして、最初の曲の頭まで行くと、そこから再生します。

本体で操作するときは、 または を押して ください。

### ■ イントロ再生をする

曲の頭を約9秒ずつ聞くことができます。



本体を充電スタンドに置いて操作することも できます。







停止中に…

□ II intro9

2 □ を2秒以上押す。

1曲目	2曲目
約9秒再生	約9秒再生

- イントロ再生が始まります。
- 本体で操作するときは、 を押してください。
- 3 聞きたい曲がでたら、 ○○ を押す。 通常の再生に戻ります。

### お知らせ.....

- 再生モードの設定が「通常再生」と「全曲リピート再生」以外のときは、イントロ再生できません。
- ディスクの全曲をイントロ再生すると、もとの 再生に戻ります。
- イントロ再生中に、 または を押すと、 選んだ曲のイントロ再生ができます。


再

いろいろな再生

# いろいろな再生(続き)

### ■ ランダム再生やリピート再生をする

再生モードを切り換えることにより、いろいろな再生 を楽しむことができます。



再生中に…

押すたびに切り換わります。

**五**生モード表示 ● を押す。 RND

RND	(RND)	ランダム再生
RND ←	( <b>→</b> RND)	ランダムリピート再生
5	(⋤)	全曲リピート再生
1⊊	(1⊊)	1曲リピート再生
MY	(MY) ×	お気に入り再生
MY ←	(MY <b>₲</b> ) ※	お気に入りリピート再生
表示なし		通常再生

- ( )内の表示は充電スタンドの表示です。
- ※印は、お気に入り登録した MD を入れたとき のみ表示します。(© P.58)

本体を充電スタンドに置いて操作することも できます。



### お知らせ

- 停止中に操作したときは、再生モードを選んだあ と、再生を始めてください。
- TOC表示が点灯中(№ P.47)は、変更はでき ません。
- それぞれのリピート再生は、再生を止めるまで続 きます。切り忘れに注意してください。
- ランダム再生・ランダムリピート再生・1 曲リ ピート再生中は、聞いている曲をこえて早送り・ 早戻しはできません。
- ランダム再生・ランダムリピート再生のときは、 聞いている曲以前への頭出しはできません。
- ランダム再生を停止したあと、再びランダム再生 を始めると、停止したところから残りの曲を再生 します。

ただし、電源を切ったときは、停止したところか ら改めて全曲をランダム再生します。

### RND (ランダム再生)

全曲を順不同に1回再生したあと、停止します。 (自分で選曲はできません。)

順不同に再生

### RND ←(ランダムリピート再生)

ランダム再生をくり返します。

1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |**A曲|B曲|C曲|D曲|E曲|F曲|G曲|H曲|I曲|J曲|K曲** 

順不同に再生 ↑---- 停止するまでくり返す -----

### **今**(全曲リピート再生)

全曲をくり返し再生します。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A曲|B曲|C曲|D曲|E曲|F曲|G曲|H曲|I曲|J曲|K曲

↑---- 停止するまでくり返す·----

### 1 年 (1 曲リピート再生)

1曲をくり返し再生します。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A曲|B曲|C曲|D曲|H曲||I曲|J曲||K曲||E曲||F曲||G曲

### MY (お気に入り再生)

お気に入り登録が必要です。(© P.58)

お気に入り登録した曲を順番に再生したあと、 停止します。

> お気に入り再生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ( する前 | A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲

お気に入り再生 すると I 2 3 B曲 D曲 H曲

### MY⊊(お気に入りリピート再生)

お気に入り登録が必要です。(© P.58)

お気に入り登録した曲をくり返し再生します。

お気に入りリピート | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 再生する前 | A曲 B曲 C曲 D曲 E曲 F曲 G曲 H曲 I曲 J曲 K曲

||■|| |==|> 停止するまでくり返す

### 表示なし(通常再生)


順番に再生したあと、停止します。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | A曲|B曲|C曲|D曲|E曲|F曲|G曲|H曲|I曲|J曲|K曲

# いろいろな再生(続き)

### ■ お気に入り再生をする

お気に入りの曲だけを登録して、再生することがで きます。MD1 枚あたり 10 曲まで登録できます。 また、登録したMDを取り出しても曲の登録は覚えて います。(最大9ディスク)



### お知らせ、

- 登録が 10 曲を超えると "**MY full**" と表示され登 録できません。
- 登録したMDが9枚を超えると、最も使用頻度の 少ない登録情報から解除されます。(使用頻度が同 じであれば最も古い登録情報が解除されます。)
- 録音、編集の操作をすると、そのMDのお気に入 り登録は解除されます。
- お気に入り再生中または、イントロ再生中はお気 に入り登録できません。

## お気に入りの曲を登録する



再生中に気に入った曲があれば…

€ 2 秒以上押す。

その曲がお気に入り登録されます。次に気に入った曲 があれば、同じ操作で登録してください。(最大10曲)

**2** お気に入り登録した 曲を重生する




再生中に…

MODE をくり返し押す。

"MY" (お気に入り再生) または (お気に入りリピート再生) を表示させる

≝または ■または 押して、登録した曲を 選ぶ。



お気に入り再生モードになっていないときに、登録 した曲を選ぶと、"MY"が3回点滅して知らせます。

お気に入り登録した MD を入れたときは、"MY-

マイ エントリー entry"(リモコン)、"MY-entryDISC"(充電スタン ド)が表示されます。また、再生専用MDや誤消去防 止状態になっていたときは、自動的にお気に入り再 生モードになります。

## お気に入り登録を1曲ずつ解除する ローリモコント

- ① **をくり返し** MY ディイン で選ぶ。 MY MY で選ぶ。
- ② = または = を押して、登録を解除したい曲を選ぶ。
- ③ 選んだ曲の再生中に…を 2 秒以上押す。 -Mydel. 01 -Mydel. 01選んだ曲の登録が解除されます。

### MD内のお気に入り 登録曲全てを解除する



- ① お気に入り登録した MD を入れて、 停止中に… **を押す。** メニュー選択モードに なります。
- なります。
  ② (◄◄○►►)を押して
  "SETUP"を選び、
  ENTER!-USB を押す。

  ② (Iss○►►) た押して
  OSTUP
- SETUP SETUP を押す。

  ③ (→→→)を押して SETUP MY DELETE が を選び、 MY DELETE が OK ?

  ④ ENTERI-USB を押す。

  ④ ENTERI-USB を押す。

  「MY DELETE OK ?

  「MY DELETE OK ?

お気に入り登録が解除されます。

# 停止後の表示について <リモコン表示> お気に入り お気に入り登録の 登録の総曲数 総再生時間 ※ ™ UB 25:10 MY マイディスク表示 約3秒後、自動的に切り換わります。 ※ ™ UB INNONAME MY

<充電スタンド表示>

マイディスク表示

NO NAME 08 25:10

お気に入り登録の お気に入り登録の 総曲数 総再生時間

リモコンで操作するときは、 onthis のかわりに を押してください。

### お知らせ、

- お気に入り登録していない曲を再生中に、お気に 入り再生モードに変更したときは、その曲が終 わったあと、お気に入り再生になります。
- お気に入り再生モードでは、登録曲内での頭出し、 早送り、早戻しになります。


再

いろいろな再生


# いろいろな再生(続き)

### ■ 再生スピードの調整をする

再生スピードを速くしたり、遅くすることができます。



本体を充電スタンドに置いて操作することも できます。



### リモコンで操作するとき

再生中に…






**1** ● を 2 秒以上押す。

S----F

### 10 秒以内に…

➡または➡を押す。 ♪を移動させて、スピードの調整をします。



● を押す。

設定が終了します。

### 充電スタンドで操作するとき



再牛中に…

**1** MENU を押す。

PLAY SPEED ₹

メニュー選択モードになります。

**2** ENTER/-USB を押す。

PLAY SPEED ← ± 0%

PLAY SPEED ± 0% ->

**③ (►►・)**を押して 再生スピードを選ぶ。

PLAY SPEED → + 5%

- 30%	- 20%	- 10%
さらに遅く	より遅く	少し遅く
± 0%	+ 5%	+ 15%
通常再生	少し速く	より速く

4 ENTER/-USB を押す

PLAY SPEED [ + 5% ]

設定が終了します。

### 通常再生に戻すには

リモコン:

操作2で"♪"を"\*"の位置に移動させる。

充電スタンド:

操作3で"±0%"を選ぶ。

### お知らせ...

- 停止中に操作したときは、設定が終了したあと再生を始めてください。
- 再生スピードを通常再生以外に設定して、時間表示に切り換えると、"s"が点滅します。
- 再生スピードの設定は、録音操作やディスクを交換すると、通常再生となります。

いろいろな再生

再


いろいろな再生

# いろいろな再生(続き)

### ■ 表示を切り換える

総再生時間・録音残り時間の確認をする

「ニリモコン」





## 各曲の再生時間・曲名を確認する □□リモコン▷

(1) 停止中に… **△**または **→**を押して、曲を選ぶ。

② DISP/-BASS を押す。

押すたびに切り換わります。



TTL消灯 曲番 曲の再生時間 曲名(漢字)



曲名(カナ)(※5)

全曲の確認をするには、「■」を押してください。 "TTL" が点灯します。




停止中に…

(◄◀◯▶►)を押して、曲を選ぶ。



全曲の確認をするには、[■]を押してください。 または" 📵 "が点灯します。

# 再生経過時間・再生残り時間を確認する 「ロリモコン」



再生中や一時停止中に…
DISP/-BASS
を押す。
押すたびに切り換わります。

ヤサシイアシタ 0:05 (※6) ○ 03 -3:48
曲番 曲の再生経過時間 曲の再生残り時間

ディスク名 (※7) - エイエン/タカラモ/ 03 -43:50 | 総再生残り時間

(※1~4)グループ再生またはお気に入り再生のときは、表示が異なります。

	グループ再生	お気に入り再生
<b>※</b> 1	グループ内の総曲数	お気に入り登録曲の総曲数
<b>%</b> 2	グループ内の総再生 時間	お気に入り登録曲の 総再生時間
<b>%</b> 3	グループ名	ディスク名
<b>%</b> 4	G 点灯	◉ 点灯

- (※5) オートキャラクター機能の設定が解除されているときのみ表示されます。 /- \*-4
- (※6) 曲名が記録されていないときは、"NO NAME" と表示されたあとキャラクターが表示されます。
- (※7) グループ再生のとき、グループ名が表示されます。 ディスク名が記録されていないときは、

"NO NAME" と表示されたあとキャラクターが 表示されます。

### お知らせ.

- ディスク名、グループ名または曲名に漢字とカナの両方が記録されているとき、漢字が優先的に表示されます。(オートキャラクターでア P.92)解除すると、両方を表示することができます。
- 経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の時間と異なることがあります。
- 録音残り時間は設定されている録音モードによって 時間の表示が異なります。
- 再生専用 MD では、録音残り時間は表示されません。
- この製品は、MDの標準規格に従ったカタカナ文字の表示が可能になっています。他の機器でMDを再生した場合は、カタカナ表示にならないことがあります。

# グループ録音・再生について /

### ■ グループ録音について



グループ録音・再生を使えば…

歌手やアルバムごとに、グループに分けて録音することができます。その MD は、グループを選んで再生することができます。

グループモードを設定して録音すると グループごとに曲番が1から始まります。

グループ1		グル	ノーブ	2
1   2   3	! 4	1	2	3
A曲B曲C	曲D曲	E曲	F曲	G曲

グループモードを解除して録音すると 連続した曲番になります。

ディスク名		
1 2 3 4 5 6	17	
A曲B曲C曲D曲E曲F	曲 [G 曲]	

### グルーフ 録音:再生

# グループ録音・再生について

### ■ グループ再生について

グループ録音されたMDを使用すると、設定されたアルバムごとやアーチストごとなど、好みのグループ別に再生することができます。

### グループ録音例:



**グループモードを設定して再生すると** グループごとに曲番が1から始まります。 グループを選んで再生することができます。

グループ1	ノングループ	グループ2	グループ3	ノングループ
1  2  3  4 A曲B曲C曲D曲	1  2  3 E曲!F曲!G曲	1 2 3 4 日曲日曲 J曲 K曲	1   2   3   4 L曲M曲N曲O曲	4 P曲!
		,		

			_ <b>:</b>
グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4 A曲B曲C曲D曲	1 2 3 4 H曲I曲J曲K曲	1 2 3 4 L曲M曲N曲O曲	1 2 3 4 E曲F曲G曲P曲
			すべてのノングループの 曲は最後に再生します。

グループモードを解除して再生すると 連続した曲番になります。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | A 曲 | B 曲 | C 曲 | D 曲 | E 曲 | F 曲 | G 曲 | H 曲 | J 曲 | K 曲 | L 曲 | M 曲 | N 曲 | D 曲 | P 曲 | グループモードでランダム再生やリピート再生をする と、次のように動作します。

### RND(ランダム再生)

グループ内で順不同に 再生し、全曲再生後、 停止します。

グループ1	グループ2	ノングループ	
1  2  3  4	1 2 3 4	1  2  3	
A曲;B曲;C曲;D曲	H曲 I曲 J曲 K曲	E曲 F曲 G曲	
順不同に再生 →	<ul><li>順不同に再生 →</li></ul>	順不同に再生	

### RND ←(ランダムリピート再生)

グループ内で順不同に 再生し、全グループを 順にくり返します。

グループ1 グループ2 /ングループ 1 2 3 4 12 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 4 1

### ←(全曲リピート再生)

全曲をくり返し再生します。


グループ1	グループ2	ノングループ
1  2  3  4 A曲;B曲;C曲;D曲	1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲	1 2 3 E曲 F曲 G曲

### 1 年 (1 グループリピート再生)

選んだグループをくり [ 返し再生します。

ランダム再生を停止したあと、再びランダム再生 を始めると、停止したところから残りの曲を再生 します。ただし、電源を切ったときは、停止した ところから改めて全曲をランダム再生します。

# 5章 グループに分けて録音する



屋外でマイクから録音するときは、リモコンで操作 します。

コンの き を押してください。

### 準備:


- 1. 録音する機器または、マイクをつなぐ。 (P P.26~28, P.34)
- 2. MD を入れて、本体を充電スタンドに置く。 ( P P.18 ~ 19)

リモコンで操作するときは、リモコンを本体 に接続する。(PP P.35)



- 録音モードの確認をする(© P.42)
- **③** ⋒ENU を押す。 l∰ SYNC REC ∰

メニューの選択モードになります。



ENTER/-USB を押す。

GrSELECT ₹Non GROUP ★

**⑤** (◄◀◯►►)を押して

GrSELECT NEW GROUP →:

録音するグループを選び、

ENTER/-USB を押す。

GrSELECT ſ NĚW ĞROUP

グループ録音の設定は、次に変更するまで変わり ません。グループ録音の設定を解除するときは "Non GROUP" を選んでください。

録音操作をする。

操作4で設定したグループに録音されます。 グループを変更するときは録音を停止して、 操作1からやり直してください。

ステレオ機器などからの録音

マニュアル録音 (『**P** P.31 操作3~7) (**P** P.32~33 操作3~7) シンクロ録音

マイクからの録音

マニュアル録音 ( P.37~38 操作3~6) シンクロ録音 (**P**P.40~41 操作3~9)

<b>NEW GROUP</b>	新しいグループにするとき
GR01	すでにあるグループに追加する
GR02	とき(グループ名が記録されて
GR03	いると、"GR01" などのかわり
:	に、グループ名が表示されま
:	す。)
Non GROUP	グループにしないとき

リモコンでは、"NEW-Gr"か"Non-Gr"のみ 選択できます。

お知らせ

• グループ録音したMDを他の機器で録音または編集 すると正しく動作しないことがあります。

• グループ録音すると、録音されていたグループでな い曲 (ノングループの曲) は、グループの後に移動 され、曲番が変更されます。

• グループ録音したMDを、グループ機能に対応して いない機器で再生すると、ディスク名が正しく表示 されません。また、グループ名は表示されません。 (例) 0;BEST//1-10;···


• グループ数が99を超えると "GŔOÚP FÚĽL" と表 示され、新たなグループを作ることはできません。 ただし、グループ数が98以下でも "TOC FULL" と 表示され、グループ録音できないことがあります。

• "**? Gr Form**" と表示されたときは「こんな表示が 出たらしをごらんのうえ、操作をやり直してくだ さい。(**@ P.111**)


ープに分けて録音する

# グループ録音したMDを聞く

グループ録音した MDを使用すると、設定されたア ルバムごとやアーチストごとなど、好みのグループ 別に再生することができます。



本体を充電スタンドに置いて操作することも できます。



● グループ録音した MD を入れる。 自動的にグループモードになります。

充電スタンドで操作したときは、" GB " が 点灯します。

本体で操作するときは、(こ)を押してください。

お知らせ.

再生モードがお気に入り再生モード、お気に入りリ ピート再生モードになっていると、グループモード になっていても、グループ再生できません。 お気に入り再生やお気に入りリピート再生が優先さ れます。(お気に入り再生 😭 P.58)





# 聞きたいグループを選ぶには ロリモコント 充電スタ

- ① 停止中または再生中に、 <del>MENII</del>を押す。
- G C C ALARM ) -
- ←
  または
  ●
  を押して、 "GrSELECT"を選び、 (を押す。
- G # CONSELECT S <sup>©©</sup> @ ## GrSEL ON√:

③ 💍 を押す。

<sup>©</sup>-`ai- # | GrSEL ON]

- GBが点滅します。
- ④ 5秒以内に、 または または また を押して、 グループを選ぶ。

# グループモードを解除するには □□リモコン□ 充電スタ

- ① 停止中に、 EMIL を押す。
- #£€ NAME ->-
- ② はまたは を押して、 #FX-SFTUP ->-"SETUP"を選び、 ○ を押す。 16: (- BEEP -) :
- ③ 世または た押して、 #£`€-GROUP -`)-#E: GROUPon-) :-
- ④ ぱっまたは たったっまたけった。 "GROUPoff"を選び、

#£ GROUP of f ≥ #5 [GROUPoff]

充電スタンドに置いて操作するときは、<a href="mailto:color: blue;">た電</mark>のかわりに</a> ゚゙を押してください。

### 停止後の表示について

くリモコン表示>

グループ内の総曲数 グループ内の総再生時間

約3秒後、自動的に切り換わります。

© # 08 G7NN 41

グループ情報表示(※1) グループ名(※2)

く充雷スタンド表示>

グループ情報表示(※1)


グループ名(※2) アルハ゛ム1-25:10 の総曲数 グループ内の


- 総再生時間
- (※1)グループ情報表示が表示中は、グループ内の 総曲数、グループ名、グループ内の総再生時間 が表示されます。(リモコンではグループ名が 半角のとき " 🖟 "、全角のとき " 🕞 " と表示 されます。)
- (※2)グループ名が記録されていないときは、 "Gr※※"(リモコン)、"GR※※"(充電スタンド) と表示されます。 (※※はグループ番号)

グループ録音されていない曲は、"Non-Gr" (リモコン)、"Non GROUP"(充電スタンド)と 表示されます。

# 録音したMDにタイトルをつける/

再生専用MDや誤消去防止状態(で P.29)のMD を編集することはできません。





# ディスク名をつける (ディスクネーム)



- **1** 録音した MD を入れる。 グループモード設定して いる場合は解除する。 (で P.69)
- **電消灯**

**2 ○** を押す。



メニュー選択モードに なります。

- **3** (►►►)を押して "NAME"を選び、 ENTERI-USB を押す。
- NAME → NAME → NAME
- **4** (◄•○►►)を押して "DISC NAME"を選び、 ENTER/-USB を押す。

と表示されます。

NAME DISC NAME

「アイウエオカキクケコ

文字の入力状態になります。 文字の入る位置 リモコンでは、**"D-NAME"** (カーソル)

# 入力できる文字

### カタカナ

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト ナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨ ラリルレロ ワヲンァィウェォャュョッ゛゜ー/ ニ

### アルファベット(大文字)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ../

### アルファベット (小文字)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.,/

### 数字・記号

1234567890!" #\$%&'()\* +,-./:;<=>?@ `

∷はスペースです

# スペース(空白)を入れるとき


文字の種類からスペースを選んで入力することもできますが、[+]を押すと、カーソルが右に移動して、その部分がスペースになります。



# 満音や半濁音を入れるとき

濁音や半濁音つきの文字(「ベ」や「パ」など)は、 はじめに文字を入れたあと、次の文字として濁音 (゛) や半濁音(゜) を入れます。

**5** DISP/-BASS を押して 文字の種類を選ぶ。



押すたびに、カタカナ→アルファベット(大文字) →アルファベット(小文字) →数字・記号と切り換わります。

6 (⊶○►→)を押して

入れたい文字を選び、 ENTER/-USB . . . .



操作5~6をくり返し、 続きの文字を入力します。 | ▶B\_\_\_\_ AB©DEFGHIJ

7文字の入力が終わったら、

ENTER/-USB

ືを2秒以上押す。

COMPLETE

ディスク名が登録されます。

### お知らせ.....

- リモコンで操作するときは のかわりに のかわりに を押してください。
- 本機からの漢字入力はできません。


# グループ名をつける (グループネーム)





押してください。

#### 曲名をつける(トラックネーム)



#### タイトルをつけるときのお知らせ ......

- 1枚のディスクには、ディスク名を1つ、グループ名を最大99グループ分、曲名を最大255曲分つけることができます。ディスク名、グループ名、曲名には、それぞれ最大40文字入れられ、合計約1.700文字入れられます。
- 名前に"/"を連続してつけることはできません。
- この製品でグループ録音したMDに、他の機器でディスク名をつけないでください。正しく動かなくなることがあります。
- この製品でカタカナを入力したとき、他の機器では正しく表示されないことがあります。
- 他の機器でカタカナ入力されたMDは、この製品では正しく表示されないことがあります。
- ディスク名、グループ名または曲名で入力した文字 が40文字を超えると "NAME FULL" と表示されます。
- Net MDや他の機器で40文字以上入れたディスク名、 グループ名または曲名を変更するとき "NAME CUT" が表示されます。 文字を削除し、新しい文字を入れてください。
- 名前の先頭に "LP:" を入力すると、"LP:" が表示されないことがあります。
- リモコンで操作するときは on かわりに on を押してください。

#### 文字を追加するとき 例)「ヘスト」→「ベスト」

録音した MD にタイトルをつける (続き)

① 文字の入力状態にする。

ディスク名を修正するとき **GT P.70** 操作1~4 グループ名を修正するとき **GT P.72** 操作1~8 曲名を修正するとき **GT P.73** 操作1~4

② vol- または vol+ を押 して、追加したい位置 を選ぶ。

| ▶ヘス六 | <u>・アイウエオカキクケコ</u>

追加したい位置

③ **追加する文字を選ぶ。** (**宮** P.71 操作5~6)

追加したい文字

追加 <sup>↓</sup> | ▶ヘ,スト | ::::-/

④ で を 2 秒以上押す。

COMPLETE

#### 文字を削除するとき 例)「BESUT」→ 「BEST」

① 文字の入力状態にする。

ディスク名を修正するとき **P.70** 操作1~4 グループ名を修正するとき **P.72** 操作1~8 曲名を修正するとき **P.73** 操作1~4

- ② vol- または vol+ を押 して、削除したい文字 を選ぶ。
- ③ MODE/-CHARGE を押す。
- ④ ENTERI-USB を 2 秒以上押す。 I

削除したい文字 | | →BESUT | ABCDEFGHIJ

▶BESŤ-ABCDEFGHIJ


COMPLETE

#### 文字を変更するとき

変更したい文字を削除したあと、新しい文字を追加してください。

#### お知らせ.....

- リモコンで操作するときは<sup>™™™</sup>のかわりに を押してください。
- リモコンで操作するときの 表示は次のように表示され ます。



## 曲を消す

#### すべての曲を消す(ォールイレース)

消す前

グループ1 グループ2 1 12 13 14 1 12 13 14 A曲 B曲 C曲 D曲 H曲 I曲 J曲 K

↓全てを消

消した後

ブランクMD

1 停止中に…

ERASE を2秒以上押す。 ALL ERASE OK ?

(確認表示です)

操作を中止するには、こを押してください。

COMPLETE

#### ご注意

曲を消すと、もとには戻りません。 消してもよいか、よく確かめてから操作してください。 お知らせ

- Net MDでチェックアウトした曲が含まれるディスクをオールイレースしようとすると "Protect ??" と表示されます。そのまま を押すとオールイレースされ、チェックアウトした曲の権利も消えます。
- メニューからすべての曲を消すこともできます。 そのときは、リモコンでも操作ができます。
   "ALL ERASE" (充電スタンド) または、
   "A-ERASE" (リモコン) を選んで消してください。

#### 1 曲を消す(トラックイレース)

1 2 3 4 消す前 A曲 B曲 C曲 D曲 1 2 3 消した後 A曲 C曲 D曲

1 停止中に…

(←←◯→→)を押して 消したい曲を選び、 EPASE を押す。

TRACK ERASE 02 OK ?

(確認表示です)

操作を中止するには、を押してください。

**2** ENTER/-USB を押す。

COMPLETE

選んだ曲が消えます。


#### お知らせ

- Net MDでチェックアウトした曲 (充電スタンドに ⋒が点灯) は、トラックイレースできません。
- リモコンで操作するときは、メニューから "Tr. ERASE"を選んで消してください。



# DIGITAL AMPLIFIER 🔳 NetMD DISP/-BASS MENU G ENTER!-USB MENU ENTER/-USB

曲を編集する



#### 2曲を1つにつなぐ (コンバイン)



1 停止中に…

**(◄◄◯▶►)**を押して、つなぐ後ろの曲を選ぶ。

**2** ( を押す。

メニュー選択モードに なります。 NAME →

⊑リモコン♪

3 (⊶○►・・・)を押して

\*\*EDIT"を選び、
ENTER/-USB を押す。

EDIT \*\*

4 (\*\*・・・・・)を押して

"COMBINE"を選び、 ENTER/-USB を押す。 EDIT COMBINE → COMBINE 03 + 04 ? (確認表示です)

**5** ENTER/-USB を押す。

曲がつながり、つながった曲の頭で停止になります。

COMPLETE

#### つなぐ曲に曲名がついているとき

曲名は、前の曲名がつきます。ただし、前の曲に曲名がついていないときは、うしろの曲名がつきます。

#### こんなときは、つなげられないことがあります

- デジタル入力で録音した曲と、アナログ入力で録音した曲。
- 短い曲(ステレオ録音:12秒、モノラル録音・2 倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48秒)は つながらないことがあります。
- 録音モード(ステレオ録音、2倍長時間録音、 4倍長時間録音、モノラル録音)の異なる曲。

#### 離れた2つの曲をつなぐとき

「ムーブ」(*r***a P.79**) を使って2つの曲を連続させたあと、つないでください。

グループにしている曲はグループ内の曲しかつなぐことができません。別のグループの曲とつなぐときは「グループチェンジ」(© **P.82**)を使って曲を移動させたあとつないでください。

#### お知らせ.....

- Net MD でチェックアウトした曲(充電スタンドに ft が点灯)とのコンバインはできません。
- リモコンで操作するときは のかわりに きを押してください。

#### 1曲を2つに分ける(デバイド)

曲を編集する(続き)

一時停止状態にする。

1 2 3 パ パ 分ける前 A曲 B曲 C曲 D曲 分けた後 A曲 B曲 C曲 D曲

1 再生中に… 曲を分けたいところで(デーを押して、再生の

4 (← → → )を押して
"DIVIDE"を選び、
ENTERI-USB を押す。

「確認表示です)

COMPLETE

曲が分けられ、うしろの曲の頭で一時停止に なります。

#### 分ける曲に曲名がついているとき

曲を分けると、両方の曲に同じ曲名がつきます。 ただし、"TOC FULL"状態では、うしろの曲に 曲名がつかないことがあります。

#### 分けられる曲数について

1枚のMDで最大255曲まで曲を分けることができます。

ただし、254曲以下でも曲を分けられないことがあります。(© P.112)

#### お知らせ......

- Net MDでチェックアウトした曲(充電スタンドに☆が点灯)のデバイドはできません。
- リモコンで操作するときは on かわりに on を押してください。

#### 曲を移動する (ムーブ)




1 停止中に…

- **2** ( を押す。
  - E₩ NAME -34 メニュー選択モードに なります。
- 3 (◄◄()►►) を押して "EDIT"を選び、 ENTER/-USB ゚゙を押す。

EDIT EDIT }∜- CONBINE -}{:

4 (◄ ○► を押して "MOVE"を選び、 ENTER/-USB を押す。



5 (❤️◯►►)を押して 移動先を選ぶ。

MOVE 04 → - (- 02) ? 移動先の曲番 (確認表示です)

6 ENTER/-USB を押す。 曲が移動し、その曲の

頭で停止になります。

COMPLETE

#### 別のグループに移動するとき

グループ録音している曲は、グループ内での移動し かできません。別のグループに移動するには「グ ループチェンジ|(© P.82)を使って曲を移動し てください。

#### お知らせ

- 移動したい曲の一時停止中に、移動することもで きます。
- リモコンで操作するときは のかわりに **を押してください。**

### 曲を編集する(続き)

#### 【他の MD からタイトルをスタンプする(ネームスタンプ)】

#### スタンプする前に

次のような、同じ曲を録音したMDが2枚あるときは、1枚目のMD(マスターMD)の文字情報(ディスク名、グループ名、曲名)をもう1枚のMD(スタンプ用MD)に、スタンプすることができます。

1. マスター MD とは



曲および文字情報 の入った録音用 MD。

再生専用 MD からは文字情報をスタンプする ことはできません。

2. スタンプ用 MD とは



マスター MD と同じ 曲が同じ順番で入った MD。(曲のみ)

マスター MD とスタンプ用 MD の総曲数が一致していることを確かめてください。

#### タイトルを記憶する

ネームスタンプの操作は、途中MDを出し入れする ため、本体を充電スタンドから取りはずしてリモコ ンで操作します。充電スタンドでは操作できません。



**1** マスター MD を入れる。

マスター MD とスタンプ用 MD の区別をつけておいてください。



2 停止中に…

◯ を押す。

<sup>∞™</sup> *16* NAME }

メニュー選択モードになります。

<sup>®™</sup> *!&*; EDIT -};

<sup>∞</sup> 16. (A−ERASE -):

<sup>∞™</sup> *'E*N-STAMP →

#8 READ OK?(情報を読み込ん でよいかの確認 表示です) 5 ┌── を押す。

Reading!

(情報を読み込ん でいます。)

Ł

CHANGE MD

INSERT MD

**6** "CHANGE MD" と表示されたら マスター MD を 取り出す。

マスター MD を取り出すとき、電源を切らないでください。操作が中止されます。

#### お知らせ.....

- グループ録音されていないMDから、グループ録音されているMDにスタンプすると、ディスク名、曲名はつきますが、グループ分けはなくなります。
- グループ録音されているMDから、グループ録音 されていないMDにスタンプすると、自動的にグ ループ分けされます。

#### 記憶したタイトルをスタンプする

**7** スタンプ用 MD を 入れる。



TOC READ

(情報を書き込んでよいかの確認表示です)

₩RITE OK?

8 ౖ た押す。

Writing!

情報の記録が終わり、 停止状態になります。

マスターMDとスタンプ用MDの総曲数(トラック数)が一致していないときは、次のように表示され、電源が切れます。

(このようなときは、編集操作 で総曲数を一致させてくだ さい。

Can'tE

## $oldsymbol{6}_{ au}$ グループを編集する

# グループを編集する

#### 編集

#### 曲を別のグループに移動する (グループチェンジ)

充電スタン

- **1** グループ録音した MD を 入れる。
- **GR**点灯

2 停止中に…

**(◄◀◯▶➡)**を押して、移動したい曲を選ぶ。

**3** (トリンを押す。

F∰ EDIT →

メニュー選択モードになります。

**4** (❤️♥►)を押して "GROUP EDIT"を選び、 ENTERI-USB を押す。

GROUP EDIT

GROUP EDIT -}{-RESERVE -}{: 充電スタンドで操作してください。

GROUP EDIT ← CHANGE → 02 Gr02 → ← Gr01 →

**6** (★◆◆ )を押して 移動先のグループを 選ぶ。

**7** ENTER/-USB を押す。

COMPLETE

曲が移動し、その曲の頭で停止になります。

#### お知らせ.....

- グループ内のすべての曲を別のグループに移動 すると、そのグループとグループ名は消えます。
- ノングループの曲も、同じ操作でグループに移動できます。
- 移動したい曲の一時停止中に、移動することもできます。

集

#### 録音する前にグループを作成する (グループリザーブ)

グループ1 グループ2 1 |2 |3 |4 A曲|B曲|C曲|D曲

曲はあとから録音

1 MD を入れる。

2 MENU を押す。
メニュー選択モードに
なります。

**3 (◄◆○►►)**を押して "GROUP EDIT"を選び、 ENTER/-USB を押す。

GROUP EDIT

GROUP EDIT → RESERVE → H GR → H THOUSE

文字の入力状態になります。

充電スタンドで操作してください。

**5** グループ名を入力する。 (*©*) P.71 操作 5 ~ 6)

名前を入力しないとグループを作成すること はできません。

6 ENTER/-USB を 2 秒以上押す。 COMPLETE 7ルパム1 0:00

作成したグループが表示されます。

#### 作成したグループに録音するには

「グループに分けて録音する」(© P.66) をごらんください。

お知らせ

グループリザーブしても曲が録音されていないと、再生されません。(グループ名も表示されません。) グループを確認したいときは、「聞きたいグループを選ぶには」(© P.69) をごらんください。

## **6**章 <u>グループを編集</u>する (続き)

#### グループを先頭に移動する (グループトップムーブ)

移動する前 | ダルーブ1 | ダルーブ2 | ダルーブ3 | ノングルー | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4

**1** グループ録音した MD を GR. 点灯 入れる。

**2** ( を押す。 \*\* FDIT

メニュー選択モードになります。

F GrSELECT → 3 (◄ ◯►►) を押して "GrSELECT"を選び、 GrSELECT ON ? ENTER/-USB を押す。

**4** ENTER/-USB を押す。 GRが点滅します。

-GR)-GrSEĽÈCT

5 5 秒以内に、(◄◄()▶▶)を 押して移動したい グループを選ぶ。

アルバ ム1 08 25:10 **GR02** 03 15:15

充電スタンドで操作してください。

**6** GR が点灯になったら MENU を押す。

|-`√- GrSELECT -`∳-

メニュー選択モードになります。

7 (⊶( )→)を押して "GROUP EDIT"を選び、

E∢GROUP EDIT►4

ENTER/-USB を押す。

GROUP EDIT

8 (◄<○►►)を押して "TOP MOVE"を選び、 <sup>°</sup>を押す。

GROUP EDIT

Gr TOP MOVE Gr02→Gr01 ? (確認表示です

9 ENTER/-USB を押す。 グループが MD の先頭に

COMPLETE

移動します。

#### お知らせ

- グループ名が記録されていると、グループトッ プムーブをしてもグループ名は変わりません。
- ノングループや曲が録音されていないグループは、 グループトップムーブすることはできません。

#### ノングループの曲をグループの最後に移動する (グループアレンジ)

**1** グループ録音した MD を 入れる。



**2** 停止中に… ( を押す。



メニュー選択モードになります。

HGROUP EDIT

GROUP EDIT

充電スタンドで操作してください。



ノングループの曲が最後に移動します。

ご注意

グループアレンジをすると、ノングループの曲はすべて後に移動されるため、元の曲順がわからなくなり、もとに戻せなくなることがあります。 移動してもよいか、よく確かめてから操作してください。

## **6**章 <u>グループを編集する</u> (続き)

#### 【グループ内の曲をまとめて消す(グループイレース)

消す前

消した後

充電スタンド

**1** グループ録音した MD を 入れる。

GR: 点灯

2 停止中に… MENU を押す。

洲 EDIT

メニュー選択モードになります。

3 (⊶()→)を押して

E GrSELECT → 1

"GrŚELECT"を選び、 ENTER/-USB ゚゙を押す。

GrSELECT -≯: ON ?

**4** ENTER/-USB を押す。 GRが点滅します。 GrSEĽÈCT

5 5 秒以内に、(◄◄()▶▶)を 押して消したい

グループを選ぶ。

アルハ ム1 25:10 08

GRØ2 03

15:15

充電スタンドで操作してください。

**6** GR が点灯になったら

○を押す。

GrSELECT

メニュー選択モードになります。

7 (◄ ◯►►) を押して "GROUP EDIT"を選び、

E√GROUP EDIT

ENTER/-USB を押す。

GROUP EDIT

8 (◄◄( )▶▶) を押して

"Gr&TrERASE"を選び、 <sup>፝</sup>を押す。

Gr&TrERASE Gr02 OK ? (確認表示です)

**9** ENTER/-USB を押す。

COMPLETE

選んだグループが消えます。

ご注意

グループを消すと、もとには戻りません。 消してもよいか、よく確かめてから操作してください。

お知らせ...

グループを消すと、そのグループとグループ名は 消えます。

• Net MDでチェックアウトした曲(充電スタンド に んが点灯) が含まれるグループは、グループイ レースできません。

#### グループ情報を消す (グループキャンセル)

キャンセル する前

キャンセル した後

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Am | Bm | Cm | Dm | Hm | Im | Im | Lm | Mm | Nm | Om | Em | Fm | Gm | Pr

**1** グループ録音した MD を 入れる。



2 停止中に… MENU を押す。



メニュー選択モードになります。

3 (◄◄()▶▶) を押して



"GROUP EDIT"を選び、 ENTER/-USB を押す。

充雷スタンドで操作してください。

4 (◄< )▶ を押して

"CANCEL"を選び、 を押す。



(確認表示です)

**5** ENTER/-USB を押す。

COMPLETE

グループ情報が消去されます。

ご注意


グループキャンセルすると全てのグループ情報が消 去されます。

消してもよいか、よく確かめてから操作してください。

## アラームを設定する

[ こりモコン ]=

屋外に持ち歩いて聞いているときなど、時間 (1~99分)を設定しておくと、ヘッドホンからアラーム音でお知らせします。



リモコンで操作してください。 本体を充電スタンドに置くと、 アラーム設定は解除されます。



便 利

アラーム表示が点灯します。

アラーム表示

#### 設定した時刻になると…

"ピピッ、ピピッ…" とアラーム音がヘッドホン からくり返し鳴ります。



1分経つとアラーム音が止まります。

#### アラーム音を止めるには

リモコンまたは本体のいずれかのボタンを押す。 "ピピピ…" と鳴って止まります。

#### アラーム設定時間を変更するには

操作
から設定をやり直します。

アラーム設定を解除するには 操作❸で "ALARMoff" を選びます。

#### お知らせ

- アラームを設定したあと、再生中に ・ を押すと、 アラーム残り時間が約1秒間表示されます。
- アラームを設定したあと電源を切ると、アラーム 残り時間が表示され、設定した時刻になるとア ラーム音が鳴ります。
- 電池残量がなくなったときは、アラーム音が"ピピ"と鳴りアラーム設定は解除されます。
- 録音操作をすると、アラーム設定は解除されます。

便 利

## いろいろなメニューの設定内容を変える /

(初期設定の変更)

#### ■ 充電スタンドでの設定

お買いあげ時に設定されている各メニューの設定項目 は、お好みに合わせて変更することができます。

メニュー	設定項目	
BEEP キータッチ音	ON * OFF	鳴らす 消す
AUTO PLAY オートプレイ	ON * OFF	設定 解除
POWER SAVE オートパワーセーブ	AUTO *	設定 解除
アジタル DIGI LEVEL デジタル録音 レベルモード	AUTO SAVE * NOT SAVE	設定を保持する設定を保持しない
GROUP グループ再生モード	ON * OFF	設定 解除
LINE MONI ラインモニター	ON * OFF	設定 解除
オプティカル モニター <b>OPT MONI</b> オプティカルモニター	ON * OFF	設定 解除

※ 印は、お買いあげ時の設定です。 キータッチ音、オートプレイ、オートパワーセー ブおよびグループ再生モードの設定は、リモコン でも操作できます。(『香 P.92)



<b>1</b> MDを入れる。( <i>図</i> P.	18)
<b>2</b> 停止中に で を押す。	¥ EDIT ₩
メニュー選択モードになり	ます。
<b>3 (◄◀◯▶►)</b> を押して "SETUP"を選び、	∰ SETUP ∰
ENTER/-USBを押す。	SETUP BEEP
<b>4 (⊶○►→)</b> を押して メニューを選び、	SETUP }∳AUTO PLAY }};
ENTER/-USB を押す。	AUTO PLAY
<b>5(☆◆◇→→</b> )を押して 設定項目を選び、	AUTO PLAY }
ENTERI-USBを押す。	AUTO PLAY [ OFF ]

便

#### キータッチ音

操作したときに "ピッ" という音を鳴らさないよ うにすることができます。

#### オートプレイ

MDを入れても、自動再生しないようにすること ができます。

#### オートパワーセーブ

振動が多い所で使用するときは、解除すると音と びをしにくくすることができます。 (電池持続時間は短くなります。)

#### オートパワーセーブについて

再生中は最大約40秒間(ステレオ(SP)モー ド時) の音楽情報を蓄積しています。 その蓄積時間を5~40秒の間で自動的に調整 して、消費電力を少なくするのが、「オートパ ワーセーブ! です。

この機能を解除すると、蓄積時間は調整され ません。

- 充電スタンドにACアダプターをつないで使 用するときは、設定にかかわらず約40秒に なります。
- 録音されたときの録音モードにより、蓄積時間 は異なります。

#### デジタル録音レベルモード

AÜTO SĀVE: デジタル録音レベルを一度調整

すると、設定内容は、録音を停止

しても保持されます。

NOT SAVE: 録音を停止するごとに、デジタル

録音レベルは、"D.L. OdB" に戻り

ます。

#### グループ再生モード

グループに関係なく、録音した順番で再生するこ とができます。

#### ラインモニター/オプティカルモニター

録音するときのモニター音を入り、切りすることが できます。パソコンの音声入出力端子を同時につな いでいるときは、"OFF"にすると、ハウリングや 音質劣化を防止することができます。

お知らせ ...

パソコンによってはハウリングや音質劣化が発生し ないものもあります。

## いろいろなメニューの設定内容を変える(続き)

#### PORTABLE MD RECORDER DMC-S9NET (初期設定の変更)

#### ■ リモコンでの設定



メニュー	設定項目	
BEEP キータッチ音	ON ** OFF	鳴らす 消す
autoPLAY オートプレイ	ON ** OFF	設定 解除
オートパワーセーブ autoPS オートパワーセーブ	AUTO *	設定 解除
LIĞHT リモコンの バックライト	NORMAL * ALL TIME AUTO OFF	設定内容に ついては次の ページを参照 ください。
*-ト キャラクター autoCHAR オートキャラクター	ON * OFF	設定 解除
GROUP グループ再生モード	ON * OFF	設定 解除

autoPS オートパワーセーブ	AUTO ※ OFF	設定 解除
LIĞHT リモコンの バックライト	NORMAL * ALL TIME AUTO OFF	設定内容に ついては次の ページを参照 ください。
オートキャラクター autoCHAR オートキャラクター	ON * OFF	設定 解除
GROUP グループ再生モード	ON * OFF	設定 解除
※ 印は、お買いあげ時の設定です。 キータッチ音 オートプレイ オートパワーセース		

およびグループ再生モードの設定は、充電スタンド でも操作できます。(**愛 P.90**)

<b>1</b> MDを入れる。( <i>©</i> P.1	18)
<b>2</b> 停止中に	<sup>®™</sup> ÆK EDIT <u>X</u>
メニュー選択モードになり	ます。
3	<sup>™</sup> IE SETUP →
押して "SETUP"を	
選び、・を押す。	<sup>®™</sup> 15 HBEEP →
<b>4</b> ≝または <b>№</b> を	<sup>®™</sup> <i>IE</i> (autoPLAY):
押してメニューを選び、	
を押す。	<sup>™</sup> / <del>S</del> (A-PLon )
5 ∰または Ѯを	<sup>™</sup> / <del>E</del> (A-PLoff)
押して設定項目を選び、	
●である。	<sup>∞ ™</sup> 18[A-PLoff]

便

利

#### キータッチ音

操作したときに "ピッ" という音を鳴らさないよう にすることができます。

#### オートプレイ

MDを入れても、自動再生しないようにすることが できます。

#### オートパワーセーブ

振動が多い所で使用するときは、解除すると音とびをしにくくすることができます。 (電池持続時間は短くなります。)

#### オートパワーセーブについて

再生中は最大約40秒間(ステレオ(SP)モード時)の音楽情報を蓄積しています。その蓄積時間を5~40秒の間で自動的に調整して、消費電力を少なくするのが、「オートパワーセーブ」です。

この機能を解除すると、蓄積時間は調整されません。

- 充電スタンドにACアダプターをつないで使用 するときは、設定にかかわらず約40秒になり ます。
- 録音されたときの録音モードにより、蓄積時間は 異なります。

#### リモコンのバックライト

リモコンの照明パターンを変更することができます。

#### NORMAL

表示: 常に表示

バックライト:操作後、約10秒点灯

#### オール タイム ALL TIME

表示: 常に表示 バックライト: 常に点灯

#### AUTO OFF

表示: 操作後、約10秒表示 バックライト:操作後、約10秒表示

本体の録音ランプ: 消灯

#### オートキャラクター

オートキャラクターを解除すると、漢字表示のあとにカナ表示されます。(『〒P.62)

#### グループ再生モード

グループに関係なく、録音した順番で再生することができます。

ッドホン


力

## ヘッドホン・カーステレオで聞く

- カセットアダプターを接続するときは、変換コード (シャープ (株) 別売品: AD-D1AC) を使って接 続してください。市販の3極プラグ接続コードを使 用すると、方式の違いから「1ビットデジタルアン プレ本来の性能を十分に発揮できません。
- 変換コード (シャープ (株) 別売品: AD-D1AC) は、 市販の3極プラグヘッドホンには使用できません。
- 接続するときは、各機器の電源を切るか、または、 音量を「0」にしてください。


#### 市販のヘッドホンで聞く

1ビット対応ヘッドホン (シャープ(株)別売品: HP-MD1など)



- 使用するヘッドホンによっては、電池持続時間が変わります。
- ヘッドホンは、直接本体につなぐこともできます。

#### カーステレオで聞く



- 音量は、この製品と接続した機器の両方で調整してください。
- 運転中は、1ビットポータブルMDレコーダーを操作しないでください。事故の原因となります。
- 本体は、運転に支障のない安定した位置に置いてください。不安定な位置に置くと、落下や移動などで事故の原因となります。
- 車内など高温になる場所には、放置しないでください。 故障の原因となります。

#### カー電源アダプターについて

カー電源で使用するときは、カー電源アダプター (シャープ(株) 別売品: AD-CA55X) とプラグ アダプター(シャープ(株) 別売品: AD-M66PA) の併用で使用できます。

指定以外のものは、使用しないでください。

- カー電源アダプターを使用すれば、このような 使いかたができます。
- 1. 再生中に車のエンジンキーを"切"にすると、この製品の電源も切れます。 (一部、切れない車種もあります。)
- 2. このあと、エンジンキーを"**入**"にすると、止めた曲の頭から再生が始まります。




カー電源アダプターで使用するときは、充電池を取り出してください。

充電池が入っていると、再生中に車のエンジンを "切"にしても再生が続き、本体の電源は切れません。

## メニュー選択について

充電スタンドやリモコンでは、各機能をメニューから選んで設定・確認する ことができます。

**メニュー選択のしかた**(例:オートマークを10分に設定するとき)



#### メニュー選択中のお知らせ


- 充電スタンドの◆、▶マー クは選択中の項目と、選 択可能な方向を表してい ます。
- メニューの操作中は、次の操作までを約30秒以内に行ってください。
- 操作中に (MENU) を押すと、1つ前の表示に戻ります。

"MENU CANCEL?" (充電スタンドのみ)と表示されたときは、 "YES"(操作を中止するとき)、または"NO"(操作を続けるとき)を選んで、「NO"(操作を続けるとき)を選んで、「NO"(操作を続けるとき)を選んで、「NO"(操作を続けるとき)を選んで、「NO"(操作を続けるとき)を選んで、「NO"(操作を続けるとき)を選んで、「NO"(操作を続けるとき)を選んで、「NO"(操作を続けるとき)を選んで、「NO"(操作を続けるとき)を選んで、「NO"(操作を続けるとき)を選んで、「NO"(操作を続けるとき)を選んで、「NO"(解析を表するとき)を関いている。

- 操作を中止するには、( つ) を押してください。
- メニュー選択中に設定を 変更していても、決定し ていなければ、その設定 は解除されます。

## メニュー一覧

メニューボタンから選択できるメニュー例の一覧です。



※1:マイクからの録音時は表示しません。 ※2:デジタル入力からの録音時は働きません。

※3:マイクからの録音時のみ表示します。

利

## メニュー一覧 (続き)


メニュー一覧

再生、一時停止、停止中のメニュー ※1: グループMDを入れたときのみ 表示します。 く充電スタンドン ※2: 再生中は表示しません。 ※3:一時停止中は表示しません。 ※4:一時停止中のみ表示します。 **※** 1 ※5:お気に入り登録されたディスク を入れたときのみ表示します。 NAME ※6:ディスクまたは曲選択時のみ **%**2 NAME
DISC NAME 
TRACK NAME


NAME

REPORT NAME 表示します。 ※7:曲選択時のみ表示します。 EDIT ×2 EDIT COMBINE NOVE ALL EDIT ALL ERASE NOVE W7 **∢GROUP EDIT**▶|. ×1,2 GROUP EDIT 3 PLAY SPEED I SETUP **%2**、3 SETUP SETUP ADIGI LEVEL SETUP GROUP BEEP ON AUTO PLAY POWER SAVE GROUP ON DIGI LEVEL POWER SAVE DIGI LEVEL

便







利

## Net MD について

#### Net MD ポータブル MD レコーダーとは?

USBを採用し、パソコンとMDの高い親和性を確保しています。

付属のソフトウェア「Mulia」を使用して、パソコンのハードディスクに保存した音楽データを Net MD対応のポータブルMDレコーダーに転送できます。

パソコンから MD の基本的な操作ができ、MD に記録された音楽データのタイトル編集も可能です。

パソコンのハードディスク (Muliaソフトウェア) Net MD対応の ポータブルMDレコーダー 「Mulia」では、以下の方法でデジタル音楽データをパソコンのハードディスクに取り込むことができます。

- インターネットなどを利用した音楽配信サービス (EMD=Electronic Music Distribution) でダウンロードした音楽をOpenMG方式のATRAC3形式に変換。
- パソコンの CD-ROM ドライブからハードディスクに音楽 CD を録音(音声圧縮技術 ATRAC3 で圧縮)。
- 既存のMP3、WAV形式の音楽ファイルを OpenMG方式のATRAC3形式に変換。 (音楽ファイルの内容によっては変換できない場合があります。)

保存した音楽データは、MDへの記録方式に変更がないため既存のMD機器で再生することができます。 (MDLPモードを使用して保存した音楽データを再生するためには、MDLP対応のMD機器が必要です。)

「Mulia」で管理する音楽データは、すべてOpenMG 方式で暗号化してパソコンのハードディスクに記録 されます。


このため、不正な使用や配信などを防止することが できます。

## 著作権の保護について

#### パソコンから DMC-S9NET への 音楽転送について (チェックイン/チェックアウト)

付属のソフトウェア「Mulia」を使用して、パソコンから Net MD 対応のポータブル MD レコーダー DMC-S9NET へ音楽データを転送することができます。

音楽データをパソコンからNet MD対応のポータブルMDレコーダーへ転送することを「チェックアウト」と呼びます。Net MD対応のポータブルMDレコーダーからパソコンへ戻すことを「チェックイン」と呼びます。



#### チェックイン/チェックアウトの制限事項について

- ひとつの音楽データのチェックアウト回数制限は3回までです。(一部の音楽データを除く)3回チェックアウトした曲は、それ以上チェックアウトすることはできません。ただし、一度チェックアウトした曲を「チェックイン」によりパソコンに戻せば、再びチェックアウトすることができます。
- チェックアウトした音楽データは、チェックアウト 元のパソコンにのみチェックインできます。他のパソコンにチェックインをすることはできません。

#### 各音楽データの持つ制限事項について

インターネットなどによる音楽配信サービスの普及により、高品質なデジタル音楽コンテンツが手軽に入手できるようになる一方で、不正な配布による著作権の侵害を防ぐため、音楽データ自体に記録や再生方法、チェックアウトの回数に制限が付加された状態で配信されるものがあります。

本機は、著作権者の意図に沿った記録や再生ができるように著作権保護技術を搭載しています。具体的な音楽データのNet MD対応機器へのチェックアウトの可否や回数については、各音楽配信サービスにお問い合わせください。

Net

MD

## 必要なシステム構成について /

■アプリケーションソフトウェア [Mulia]の動作環境

パソコン	IBM PC/AT互換機(Macintoshなどでは動作しません)(※1)
OS	Windows® XP Home Edition/Professional (%2)、
	Windows® Millennium Edition、Windows® 2000 Professional (%2)、
	Windows® 98 Second Edition
	標準インストール(※3)〈日本語版〉
CPU	MMX®テクノロジーPentium®233MHz以上
	推奨Pentium®II 400MHz以上
メモリ	64MB以上
ハードディスク空き容量	150MB以上(※4)
ドライブ	CD-ROMドライブ (※5)
ディスプレイ	解像度800x600以上、High Color以上
音源	サウンドカード
接続ポート	USB2.0 FULL SPEEDをサポート(従来のUSB1.1FULL SPEED規格相当)
その他	・GracenoteCDDB®を使用する場合は、インターネット接続環境が必要です。
	・ほかの音楽ソフトと同時にMuliaを起動してのご使用はできません。
	・仮想CD-ROMドライブソフトと併用しての使用はできません。
	· Windows Media Player 7.0以降
	· Internet Explorer 5.0以降

いて


- ※1 適合する全てのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- ※2 AdministratorまたはPower Usersグループのユーザーのみ使用可能です。
- ※3 標準インストールされたOSからのアップグレード環境及び複数のOSからのデュアルブート環境での動作は保証いたしません。 NTFSフォーマットは標準インストールパソコンでのみお使いになれます。
- ※4 ハードディスクのフォーマット形式や確保容量などにより、必要容量は多少異なります。また音楽データを扱うための領域がさらに必要です。USBやIEEE1394などのプラグアンドプレイのインターフェイスを介して接続するハードディスクは使用できません。
- ※5 ドライバやCD-ROMドライブによっては正しく音楽CDを録音できない場合があります。また、CD規格(コンパクトディスクデジタルオーディオ)に準拠していない「コピーコントロールCD」などについて動作や音質を保証できません。
- Muliaは、株式会社ケンウッドの登録商標です。
- Net MD、Open MGは、ソニー株式会社の商標です。
- IBM及びPC/ATは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- Macintoshは、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Media Playerは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- MMX及びPentiumは、米国Intel Corporationの登録商標です。
- ●♪ロゴはアリス社の登録商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/Solana/4C.
- 音楽認識技術及び関連データは、Gracenote及びthe Gracenote CDDB®Music Recognition Serviceにより提供されています。 Gracenoteは音楽認識技術及び関連コンテンツ配信分野での業界標準です。より詳しい情報は、www.gracenote.comをご覧下さい。
- GracenoteはCDDB, Inc.であり、"Gracenote"として営業しています (d/b/a"Gracenote")。Gracenote CDDB® Music Recognition Serviceから取得するCD及び音楽関連データ®2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenoteクライアントソフトウェア®2000, 2001, 2002 Gracenote. 米国特許番号 5,987,525:6,061,680:6,154,773 その他特許取得済み又は申請中。CDDBはGracenoteの登録商標です。Gracenoteロゴ及びロゴタイプ、Gracenote CDDBロゴ及びロゴタイプ、ならびに"Powered by Gracenote CDDB"ロゴは、Gracenoteの商標です。音楽認識サービスとMRSはGracenoteのサービスマークです。
- その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## **8**章

## Mulia をセットアップする /


充電スタンドに AC アダプターをつないでおきます。

別冊の「Mulia インストールマニュアル (取扱説明書)」をご覧ください。



プラグは最後まで確実に差し込んでください。

## 付属のUSBコードを利用して、お手持ちのパソコンと充電スタンドを接続します。 (MDを入れた本体を充電スタンドに置いてください。)



パソコンと接続する

#### ご注意 ...

必ず「Mulia」をパソコンにインストール してから接続してください。

#### お知らせ.....

USBコードを接続して本体を充電スタンド に置くと "USB Standby" と表示されます。 (パソコンの電源「入」時) この表示が出ていてもNet MD以外の操作 をすることができます。

#### ENITED/-I ICR

を 2 秒以上押すとパソコンと接続します。

"···USB···" と表示されます。

Windows® XPでは、「Mulia」のインストールや Net MD 機器をはじめて接続しようとしたときに、Windows ロゴテストによる互換性の検証がなされていないことを知らせるメッセージが表示される場合がありますが、動作には問題ありません。[続行] をクリックし、操作を続けてください。

## **8**章

## パソコンと接続する(続き)

#### ご注意

- 1台のパソコンに2台のUSB機器を接続した場合 の動作保証はいたしかねます。
- USB コードは、パソコンの USB 端子に接続してください。

USBハブ等を経由しての動作は保証できません。

- MDポータブルレコーダーとパソコンを接続しているときは、他のUSB機器は取り外してご使用ください。音飛びが発生する場合があります。
- 本システムの操作中に、パソコンや MD ポータ ブルレコーダーの電源が供給できない状況に なったときや、接続コードがはずれていたりし たときは、TOC 情報が書き込まれない場合があ ります。その場合は、最初から操作をやり直し てください。
- 自作機やマザーボード変更などの改造を加えているパソコンに関しては、動作保証しかねますのであらかじめご了承ください。
- 二股ケーブルや延長ケーブルなど、接続ケーブ ル以外のものを使用すると、回線品質が下がり、 正常に動作しない可能性がありますので注意し てください。

#### USB ドライバの確認

Windows® XPでは(カテゴリ表示の場合) MDポータブルレコーダーを接続した状態で、「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」のプロパティを開き、「ハードウェア」を選択したあと、「デバイスマネージャ」を選択し、次のデバイス名を確認してください。

#### ●ユニバーサルシリアルバスコントローラ



#### Windows® 2000では

「コントロールパネル」→「システム」のプロパティを開き、「ハードウェア」を選択したあと、「デバイスマネージャ」を選択してください。

Windows® ME、Windows® 98 Second Editionでは「コントロールパネル」 $\rightarrow$ 「システム」のプロパティを開き、「デバイスマネージャ」を選択してください。

Net

MD

## Net MD

## 音楽データを転送する

#### チェックアウトする

- 1 充電スタンドとパソコンを接続する。
- **2** MD を入れた本体を充電 スタンドに置く。

USB Standby

**3** ENTER/-USB を 2 秒以上押す。

 $\cdots$ USB $\cdots$ 

充電スタンドの表示部に、"・・・USB・・・"と表示されて、本機での操作はできなくなります。

**4** 音楽**データをMDに転送(チェックアウト)する。** くわしくは、Muliaのオンラインヘルプをごらんください。

#### 転送速度について

4分の曲を転送する時間は、SP:約1分、LP2:約10秒、LP4:約5秒(ACアダプターと充電された充電池を併用した場合)です。

- 上記の転送時間に加えて、MDへのTOC情報などを記録する時間が余分に必要です。
- ご使用のパソコン環境などにより、転送時間が長くなる場合があります。

チェックアウトが終わったあと、MDを取り出すには 以下の手順で行ってください。

- 1. 充電スタンドの **(**) を 2 秒以上押す。
- 2. 充電スタンドの表示部から

"····USB···"が消えたら、本体を充電スタンドから取り外す。

3.MD を取り出す。

#### チェックインする

- 1 充電スタンドとパソコンを接続する。
- **2** MD を入れた本体を充電スタンドに置く。

USB Standby

**3** ENTER/-USB を 2 秒以上押す。

···USB···

充電スタンドの表示部に、"・・・USB・・・"と表示されて、本機での操作はできなくなります。

**4** 音楽データをパソコンに戻す(チェックイン)。 くわしくは、Muliaのオンラインヘルプをごら んください。

#### MD への TOC 書き込みについて

チェックイン/チェックアウトが終了したときTOC の記録を始めます。TOC を記録しているときは、充電スタンドの表示部に「TOC」が点滅します。

#### ご注意

- チェックアウトした曲を他のパソコンやMD機器 で削除すると、チェックインすることができなく なります。

# 故障かな?と思 ぅ

## 故障かな?と思ったら

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を 依頼される前に、もう一度お調べください。

#### 雷源が入らない

- → 雷池が消耗していませんか。 r⁄a~P 22
- ➡ 誤動作防止状態になっていませんか。 ☞P.25
- ➡ 「つゆつき現象」がおきていませんか。 **愛P.109**
- → 衝撃や静雷気などの影響を受けていませんか。

#### 音が聞こえない

- → 音量が最小になっていませんか。 @P.50
- → リモコンやヘッドホンがはずれていませんか。 r P.48
- → 音楽用 MD 以外の MD データディスクを 再生していませんか。

#### 操作ボタンを押しても操作ができない

- ➡ 誤動作防止状態になっていませんか。 @P.25 ■ 電池が消耗していませんか。 r P.22
- → リモコンやヘッドホンがはずれていませんか。 ② P.48

#### 音がとぎれる

- ➡ 電池が消耗していませんか。
- @FP.22

@P.105

→ 振動が多い場所で使用していませんか。

#### Net MD ができない(音楽データの転送ができない)

- → 本機と PC が USB コードで正しく 接続されていますか。
- \_\_\_\_\_\_ を2秒以上押して
  - "···USB···" と表示されていますか。 @ P.105

#### MD が取り出せない(ふたが開かない)

- ➡ 曲番や文字情報などの書き込み中では ありませんか。("**TOC**" 表示点滅中) @P.47
- → 録音中または編集中ではありませんか。
- → 録音中または編集中にACアダプターが はずれたり、停電になっていませんか。@P.109

#### 録音や編集ができない

- MD が誤消去防止状態になっていませんか。
  - @P.29
- → 録音レベルが調整されていますか。 © P.31、39
- → 他の機器と正しく接続されていますか。 © P.26 28
- ➡ 録音中または編集中に、ACアダプターが はずれたり停電になっていませんか。 @P.109
- → 入力可能なサンプリング周波数ですか。 愛P.26
- → 他の機器の光出力が出ていますか。 他の機器の取扱説明書を読んでください。

#### 充雷できない

→ 充電池が入っていますか。

@ P.18

→ 端子が汚れていませんか。

@ P.117

#### グループ録音した MD でグループが使えなくなった

→ 他の機器でTOCが書き換えられた可能性があります。

#### 名前のカタカナがローマ字になり正しく表示されない

➡ 他の機器でTOCが書き換えられた可能性があります。

#### 異常が起きたら

この製品を使用中に、衝撃、過大な静電気、または落雷によってコンセントから異常な電圧が流れた場合や、誤った操作をした場合などに、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。

また、MD取出しつまみを操作してもふたが開かなくなることがあります。

このようなときには、次のようにしてください。

- AC アダプターをコンセントからはずす。
- **2** 電池をはずして約30秒間そのままにしておく。
- **❸** AC アダプターをコンセントにつなぐ。
- ◆ 再度、30 秒以上たってから操作してみる。

それでも具合の悪いときは、「保証とアフターサービス」 (愛P.118)をごらんのうえ修理を依頼してください。

#### つゆつき現象について

次のような場合には、内部のレンズやディスクにつゆ (水滴) がつくことにより、正常な動作をしなくなることがあります。

- 暖房をつけた直後
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい 所に移動したとき

#### つゆ(水滴)を取るには

MD を取り出して約1時間くらい置いておけば、つゆ (水滴)が取り除かれ、正常な動作をするようになります。

#### ご注意.

- この製品をテレビ、スピーカーなど磁気の帯びたもの の近くで使用したり、放置しないでください。故障の 原因となります。
- ラジオやテレビに雑音や映像の乱れが生じるときは、 この製品を離してください。
- 本機を携帯電話の近くで使用すると、MDの再生時や 録音時に雑音が入ることがあります。
- MD によっては、記録された各情報に異常があるとき、音がとぎれたり、再生の途中で停止したりすることがあります。

このようなときは、故障と思われて修理を依頼される前に、他の MD でもお確かめください。

# **9**章 こんな表示が出たら

表示	意味
BLANK MD (BLANK)	<ul><li>音楽や文字情報が記録されていない [録音されたMDと取り換えてください]</li></ul>
BUSY	• 曲を消去中
Can't COPY	<ul><li>コピー禁止のものから録音しようとした</li><li>音楽以外(データなど)の信号を録音しようとした [アナログ入力で録音してください]</li></ul>
Can't EDIT (Can't E)	<ul><li>●編集できない [別の曲を編集してみてください]</li></ul>
Can't LOCK (Can't L)	●ロックできない状態で、録音や編集 をしようとした [MD を一度入れ直しください]
Can't PLAY	<ul><li>再生できない</li></ul>
Can't REC (Can't R)	<ul><li>ショックやディスクのキズで正しく 録音できなかった</li></ul>
Can't READ ** (Can't S)	<ul><li>ディスクにキズがついていたりして、 情報を読み取れない [MDをもう一度入れ直すか他のMD と取り換えてください]</li></ul>

表示	意味
(Can't E)	● スタンプできない [曲数を確かめてください]
Can't WRITE	◆ TOC情報を正しくMDへ記録できない
DEFECT!	<ul><li>ディスクにキズがある [再生した音が異常であれば録音を やり直すか他の録音用MDと取り換 えてください]</li></ul>
DISC-FULL (D-FULL)	<ul><li>MD に録音できる空きがない</li></ul>
DISCONNECT (NO MIC)	<ul><li>録音する機器またはマイクが接続されていない</li></ul>
Er-MD ※※	• 自己診断により故障と判断した [修理を依頼してください]
GROUP FULL	<ul><li>グループ数が99をこえている [不要なグループを消してください]</li></ul>
BATT EMPTY (LoBATT)	• 充電池や乾電池の残量がなくなった
LOCKED	<ul><li>録音中、または編集中にMDを取り 出そうとした [電源を切ってからMDを取り出して ください]</li></ul>

表示	意味
NAME FULL (N-FULL)	<ul><li>ディスク名・グループ名・曲名が40 文字をこえている [ディスク名・グループ名・曲名を短く してください]</li></ul>
NO DISC (NoDISC)	● MD が入っていない
NO SIGNAL (noSIG.)	<ul><li>デジタルケーブルの接続不良</li><li>再生する機器から出力信号が出ていない [再生する機器はAC電源を使ってください]</li><li>入力した信号が適切なサンプリング 周波数ではない</li></ul>
NO TRACK (NoTRACK)	● 再生する曲がない [曲のあるグループ、ノングループを 選んでください]
PLAY MD (PLAYmd)	<ul><li>再生専用 MD に録音や編集をしよう とした</li></ul>
POWER?	<ul><li>指定以外のACアダプターを使用している</li><li>内部の異常電圧を検出した</li></ul>
PROTECTED	• MD が誤消去防止状態になっている
SORRY (Sorry)	<ul><li>グループや曲番を検索中または書き込み中のため操作できない [少し待って操作してください]</li></ul>

表示	意味
TOC FORM **	<ul><li>ディスクへ記録した情報に異常がある [すべての曲を消し、録音をやり直して ください]</li></ul>
TOC FULL (T-FULL)	<ul><li>文字情報(ディスク名・グループ名・ 曲名など) または曲番情報を記録す る空きがない</li></ul>
TEMP OVER (TEMP!)	<ul><li>温度が高くなりすぎた [電源を切ってしばらく休ませてください]</li></ul>
Tr. Protect (Tr. PROTECT)	<ul><li>曲が誤消去防止状態になっている [曲を録音した機器で編集してください。または、すべての曲を消してください]</li></ul>
?DISC	<ul><li>音楽以外 (データなど) が入ったMD を使用した</li></ul>
	[データなどが入ったMDは再生で きません]
? Gr Form	<ul><li>グループ録音やグループリザーブが できない</li></ul>
	[ディスク名を消して、やり直して ください]

- ※には、数字や記号が入ります。
- ( )内は、リモコンの表示です。

### MDのシステム上の制約

MDは録音方法や編集のしかたによって、次のような症状がでることがありますが、故障ではありません。

MDの最大録音時間に満たなくても "DISC FULL" または "TOC FULL" が表示されることがある

録音時間に関係なく、曲数が最大(255曲)になると録音できなくなります。

また、録音・編集をくり返した MDや MD にキズがある場合(その部分は自動的に録音不可となる)は、上記未満でも録音・編集できないことがあります。文字情報(ディスク名・グループ名・曲名)の合計が約1,700文字を超えると編集できなくなります。

#### 短い曲を何曲消しても録音の残り時間が増えない ことがある

MDの録音残り時間を表示するとき、短い曲(ステレオ録音:12秒、モノラル録音・2倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48秒)は、曲として数えられないことがあります。

### MDに録音した時間と残りの時間の合計が最大録音時間に一致しないことがある

通常は、1クラスタ(約2秒)を録音の最小単位として録音されます。これに満たない曲でも約2秒間のスペースを使います。

たとえば、3秒の曲でも2クラスタ(約4秒)のスペースを使います。

このため、表示された残り時間よりも実際に録音できる時間が少なくなることがあります。

(各秒数は、ステレオ録音(SP)時の値です。録音 モードにより異なります。)

#### 編集で曲と曲とをつなげないことがある

録音・編集をくり返して行ったMDでは、曲をつなげる ことができないことがあります。

#### 曲の途中で曲番がつくことがある

録音する MD にゴミやキズがあると、曲番がつくことがあります。

録音・編集をくり返して行ったMDでは、1つの曲が 分散して記録されることがあるため、早戻し・早送り 中に音がとぎれることがあります。

名前の先頭に "LP:" を入力すると "LP:" が表示されないことがある

2倍・4倍長時間録音(LP2・LP4)した曲の曲名の 先頭に "LP:" を入力すると "LP:" が表示されま せん。"LP" のあとに ":"以外の記号や文字を入力 してください。

### 音楽著作権について

PORTABLE MD RECORDER DMC-S9NET

放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品は著作権法 によって保護されています。したがって、次のような場合には 権利者の許諾が必要です。

- ■放送やレコード、ディスク、テープなどから録音したテープ、 MDを売る、配る、譲る、貸すときなど。
- ■営利(店のBGMなど)のために、レコード、ディスク、テープ などを演奏するとき。
  - ●くわしい内容や申請、その他の手続きについては「音楽著作権協会」の本部またはもよりの支部へお問い合わせください。
  - ●この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補 償金が含まれています。

お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会

**☎** (03) 5353-0336

#### 日本音楽著作権協会

本北盛仙長大上東 部 道支支支支支支 支部部部部部部部部部部	<b>a</b> (03) 3481-2121 <b>a</b> (011) 221-5088 <b>b</b> (019) 652-3201 <b>c</b> (022) 264-2266 <b>a</b> (026) 225-7111 <b>a</b> (048) 643-5461 <b>a</b> (03) 3832-1033 <b>a</b> (03) 3562-4455	横浜支部 静岡支部 中部支部 立(052) 583-75 立(052) 583-75 立(052) 583-75 立(052) 583-75 立(052) 221-36 京都支部 立(075) 251-01 太阪支部 中国支部 中国支部 つ(078) 322-05 つ(078) 322-05	21 90 02 34 51 61
100000		101=242 - (0.0) (0.0)	
長野支部	<b>☎</b> (026) 225−7111	京都支部 ☎(075) 251-01	34
大宮支部	<b>☎</b> (048) 643−5461	大阪支部 ☎(06) 6244-03	51
上野支部	<b>☎</b> (03) 3832−1033	神戸支部 ☎(078) 322-05	61
東京支部	<b>☎</b> (03) 3562−4455	中国支部 ☎(082) 249-63	62
西東京支部	<b>☎</b> (03) 5321−9530	四国支部 🅿 (087) 821-91	91
東京イベント・		九州支部 ☎(092) 441-22	85
コンサート支部	<b>☎</b> (03) 5321−9881	鹿児島支部 ☎(099) 224-62	11
立川支部	<b>☎</b> (042) 529−1500	那覇支部 ☎(098) 863-12	28

### 仕様について

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。ご了承ください。

<ul> <li>形式 ミニディスク デジタルオーディオシステム</li> <li>録音方式 磁界変調オーバーライト方式</li> <li>読み取り方式 非接触光学式読み取り方式 (半導体レーザー使用)</li> <li>回転数 約400~2,700rpm</li> <li>エラー訂正方式 アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC)</li> <li>チャンネル数 ステレオ2チャンネル/モノラル (長時間モード) 1チャンネルサンブリング周波数 44.1kHz (32kHz、48kHzは、44.1kHzに変換して録音)</li> <li>着声圧縮方式 ATRAC 3/ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)</li> <li>周波数特性 20~20,000Hz (±3dB)</li> <li>ワウ・フラッター 測定限界 (±0.001%W.PEAK)以下</li> <li>USB端子 充電スタンド:専用USB端子</li> <li>入力端子 本体:マイク (ブラグインパワー対応) 充電スタンド:ライン/光デジタル兼用</li> <li>出力端子 本体:ヘッドホン/リモコン端子兼用 充電スタンド:オーディオ出力、スピーカー出力</li> <li>入力感度 MIC H : 基準入力レベル 0.25mV (入力インピーダンス 10k Ω) MIC L : 基準入力レベル 2.5mV (入力インピーダンス 20k Ω)</li> <li>出力レベル ヘッドホン : 最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω) オーディオ出力:規定出力 125mV、- 12dB 時(負荷インピーダンス 10k Ω) スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時(負荷インピーダンス 10k Ω) スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時(負荷インピーダンス 10k Ω) スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時(負荷インピーダンス 10k Ω)</li> </ul>	11	THE BACK BEEN BY SKY, CI TANKE OF THE STATE	
読み取り方式 非接触光学式読み取り方式 (半導体レーザー使用) 回転数 約400~2,700rpm エラー訂正方式 アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC) チャンネル数 ステレオ2チャンネル/モノラル (長時間モード) 1チャンネル サンプリング周波数 44.1kHz (32kHz、48kHz は、44.1kHz に変換して録音) 音声圧縮方式 ATRAC 3 / ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) 周波数特性 20~20,000Hz (± 3dB) ワウ・フラッター 測定限界 (± 0.001%W.PEAK) 以下 USB 端子 充電スタンド:専用 USB 端子 入力端子 本体:マイク (プラグインパワー対応) 充電スタンド:ライン/光デジタル兼用	形式	ミニディスク デジタルオーディオシステム	
回転数	録音方式	磁界変調オーバーライト方式	
エラー訂正方式	読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)	
チャンネル数ステレオ 2 チャンネル/モノラル (長時間モード) 1 チャンネルサンプリング周波数44.1kHz (32kHz、48kHz は、44.1kHz に変換して録音)音声圧縮方式ATRAC 3 / ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding )周波数特性20 ~ 20,000Hz (± 3dB)ワウ・フラッター測定限界 (± 0.001%W.PEAK) 以下USB 端子充電スタンド: 専用 USB 端子入力端子本体:マイク (プラグインパワー対応) 充電スタンド:ライン/光デジタル兼用出力端子本体:ヘッドホン/リモコン端子兼用 充電スタンド:オーディオ出力、スピーカー出力入力感度MIC H基準入力レベル 0.25mV (入力インピーダンス 10k Ω) MIC LMIC L基準入力レベル 2.5mV (入力インピーダンス 10k Ω) LINE(入力インピーダンス 20k Ω)出力レベルヘッドホン・最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω) オーディオ出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω) スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)	回転数	約 400 ~ 2,700rpm	
サンプリング周波数44.1kHz(32kHz、48kHz は、44.1kHz に変換して録音)音声圧縮方式ATRAC 3 / ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding )周波数特性20 ~ 20,000Hz (± 3dB)ワウ・フラッター測定限界(±0.001%W.PEAK) 以下USB 端子充電スタンド:専用 USB 端子入力端子本体:マイク (プラグインパワー対応) 充電スタンド:ライン/光デジタル兼用出力端子本体:ヘッドホン/リモコン端子兼用 充電スタンド:オーディオ出力、スピーカー出力入力感度MIC H・基準入力レベル 0.25mV (入力インピーダンス 10k Ω) MIC LLINE・基準入力レベル 100mV (入力インピーダンス 20k Ω)出力レベルヘッドホン・最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω) オーディオ出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω) スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)	エラー訂正方式	アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC)	
<ul> <li>音声圧縮方式 ATRAC 3 / ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding )</li> <li>周波数特性 20 ~ 20,000Hz (± 3dB)</li> <li>ワウ・フラッター 測定限界 (± 0.001%W.PEAK) 以下</li> <li>USB端子 充電スタンド:専用 USB端子</li> <li>入力端子 本体:マイク (プラグインパワー対応) 充電スタンド:ライン/光デジタル兼用</li> <li>出力端子 本体:ヘッドホン/リモコン端子兼用 充電スタンド:オーディオ出力、スピーカー出力</li> <li>入力感度 MIC H : 基準入力レベル 0.25mV (入力インピーダンス 10k Ω) MIC L : 基準入力レベル 2.5mV (入力インピーダンス 10k Ω) LINE : 基準入力レベル 100mV (入力インピーダンス 20k Ω)</li> <li>出力レベル ヘッドホン : 最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω) オーディオ出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω) スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)</li> </ul>	チャンネル数	ステレオ2チャンネル/モノラル(長時間モード)1チャンネル	
周波数特性	サンプリング周波数	44.1kHz (32kHz、48kHz は、44.1kHz に変換して録音)	
ワウ・フラッター         測定限界(±0.001%W.PEAK)以下           USB 端子         充電スタンド:専用 USB 端子           入力端子         本体:マイク(プラグインパワー対応) 充電スタンド:ライン/光デジタル兼用           出力端子         本体:ヘッドホン/リモコン端子兼用 充電スタンド:オーディオ出力、スピーカー出力           入力感度         MIC H         基準入力レベル 0.25mV (入力インピーダンス 10k Ω) MIC L         基準入力レベル 2.5mV (入力インピーダンス 20k Ω)           出力レベル         ヘッドホン         :最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω) オーディオ出力:規定出力 125mV、- 12dB 時(負荷インピーダンス 10k Ω)           スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時(負荷インピーダンス 10k Ω)	音声圧縮方式	ATRAC 3 / ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)	
USB 端子	周波数特性	20 ~ 20,000Hz (± 3dB)	
<ul> <li>入力端子</li> <li>本体:マイク (プラグインパワー対応) 充電スタンド:ライン/光デジタル兼用</li> <li>本体:ヘッドホン/リモコン端子兼用 充電スタンド:オーディオ出力、スピーカー出力</li> <li>入力感度</li> <li>MIC H : 基準入力レベル 0.25mV (入力インピーダンス 10k Ω) MIC L : 基準入力レベル 2.5mV (入力インピーダンス 10k Ω) LINE : 基準入力レベル 100mV (入力インピーダンス 20k Ω)</li> <li>出力レベル</li> <li>ヘッドホン : 最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω) オーディオ出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω) スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)</li> </ul>	ワウ・フラッター	測定限界(± 0.001%W.PEAK)以下	
<ul> <li>充電スタンド:ライン/光デジタル兼用</li> <li>本体:ヘッドホン/リモコン端子兼用</li> <li>充電スタンド:オーディオ出力、スピーカー出力</li> <li>入力感度</li> <li>MIC H : 基準入力レベル 0.25mV (入力インピーダンス 10k Ω)</li> <li>MIC L : 基準入力レベル 2.5mV (入力インピーダンス 10k Ω)</li> <li>LINE : 基準入力レベル 100mV (入力インピーダンス 20k Ω)</li> <li>出力レベル</li> <li>ヘッドホン : 最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω)</li> <li>オーディオ出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)</li> <li>スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)</li> </ul>	USB 端子	充電スタンド: 専用 USB 端子	
<ul> <li>出力端子</li> <li>本体: ヘッドホン/リモコン端子兼用 充電スタンド: オーディオ出力、スピーカー出力</li> <li>入力感度</li> <li>MIC H : 基準入力レベル 0.25mV (入力インピーダンス 10k Ω) MIC L : 基準入力レベル 2.5mV (入力インピーダンス 10k Ω) LINE : 基準入力レベル 100mV (入力インピーダンス 20k Ω)</li> <li>出力レベル</li> <li>ペッドホン : 最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω) オーディオ出力: 規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω) スピーカー出力: 規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)</li> </ul>	入力端子	本体:マイク(プラグインパワー対応)	
<ul> <li>充電スタンド:オーディオ出力、スピーカー出力</li> <li>入力感度</li> <li>MIC H : 基準入力レベル 0.25mV (入力インピーダンス 10k Ω)</li> <li>MIC L : 基準入力レベル 2.5mV (入力インピーダンス 10k Ω)</li> <li>LINE : 基準入力レベル 100mV (入力インピーダンス 20k Ω)</li> <li>出力レベル</li> <li>ペッドホン : 最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω)</li> <li>オーディオ出力:規定出力 125mV、- 12dB 時(負荷インピーダンス 10k Ω)</li> <li>スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時(負荷インピーダンス 10k Ω)</li> </ul>		充電スタンド:ライン/光デジタル兼用	
<ul> <li>入力感度</li> <li>MIC H : 基準入力レベル 0.25mV (入力インピーダンス 10k Ω)</li> <li>MIC L : 基準入力レベル 2.5mV (入力インピーダンス 10k Ω)</li> <li>LINE : 基準入力レベル 100mV (入力インピーダンス 20k Ω)</li> <li>出力レベル</li> <li>ヘッドホン : 最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω)</li> <li>オーディオ出力 : 規定出力 125mV、 - 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)</li> <li>スピーカー出力 : 規定出力 125mV、 - 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)</li> </ul>	出力端子	本体:ヘッドホン/リモコン端子兼用	
MIC L : 基準入力レベル 2.5mV (入力インピーダンス 10k Ω) LINE : 基準入力レベル 100mV (入力インピーダンス 20k Ω)  出力レベル		充電スタンド:オーディオ出力、スピーカー出力	
LINE : 基準入力レベル 100mV (入力インピーダンス 20k Ω)  出力レベル : 最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω) オーディオ出力: 規定出力 125mV、 - 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω) スピーカー出力: 規定出力 125mV、 - 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)	入力感度	MIC H : 基準入力レベル 0.25mV (入力インピーダンス 10k Ω)	
<b>出力レベル</b>		MIC L : 基準入力レベル 2.5mV (入力インピーダンス 10k Ω)	
オーディオ出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω) スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)		LINE : 基準入力レベル 100mV (入力インピーダンス 20k Ω)	
スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)	出力レベル	ヘッドホン : 最大出力レベル 8mW+8mW (負荷インピーダンス 32 Ω)	
		オーディオ出力 : 規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)	
(充電スタンドのスピーカー出力切換スイッチが「MD」のとき)		スピーカー出力:規定出力 125mV、- 12dB 時 (負荷インピーダンス 10k Ω)	
		(充電スタンドのスピーカー出力切換スイッチが「MD」のとき)	

電源	付属ニッケル水素充電池 (NB-	-14) x 1 .					DC1.2V
	付属乾電池ケース(市販単 3 形アルカリ乾電池 x 1)						
	カー電源アダプター(シャー)						
	(DC12V / 24V マイナス接地		7000 - 710	0,100,1, 1.			
				4CCDA\	m1		
	[プラグアダプター(シャープ	(11)		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	付属 AC アダプター(AC-300	)60A) (10	00 – 240'	V AC、50,	/ 60Hz) .		DC3.0V
	(充電スタンド併用)						
電池持続時間	使用電池 モード	ステ	レオ	LP2ス	テレオ	LP4 2	ステレオ
	付属充電池(フル充電)使用時	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生
	NB-14	約8時間	約 27 時間	約 12 時間	約36時間	約 15 時間	約 42 時間
	市販高容量単3アルカリ乾電池	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生
	1 本使用時(充電池収納)	約8時間	約 48 時間	約 15 時間	約 67 時間	約 20.5 時間	約 75 時間
	市販高容量単3アルカリ乾電池1本	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生	連続録音	連続再生
	+ 付属充電池(フル充電)	約 20 時間	約80時間	約 30.5 時間	約 103 時間	約 40 時間	約 122 時間
	<ul><li>周囲温度 25℃にて充電し、水平に置いて連続使用したときの標準値です。</li></ul>						
	(持ち歩いて使用すると、電池持続時間は短くなります。)						
	● 連続録音時間:マイク入力で音	量レベル "V	OL 0" LIG	HT OFF 時			
	<ul> <li>連続再生時間: 音量レベル "VOL 15" LIGHT OFF 時</li> <li>・ 乾電池のメーカーや種類および使用条件によって、電池持続時間は異なります。</li> </ul>						
	<ul><li>● フル充電とは、約3.5 時間充電をして電池残量表示が消えてから、さらに約2時間充電を続けた状態を</li></ul>						
	言います。			.,,			
充電時間	約3.5 時間(約90%)約5.5 時間(フル充電) 80.1 (幅) x 16.8 (高さ) x 72.6 (奥行) mm						
外形寸法							
質量	約 120 g(充電池含む) 約 94		-				


### MD について

MD 自体はカートリッジに収納されていますので、ホコリ・キズ・指紋などがつきにくく手軽に取り扱えます。

ただし、カートリッジのすき間から入る砂ボコリやカートリッジのよごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次のことに注意してください。

#### 取り扱いについて

- シャッターを開けてディスクに直接触れないで!
- MD は絶対に分解しないで!



- シャッターは無理に開けるとこわれます。
- カートリッジ表面にホコリやゴミなどがついたときは、乾いた布でふき取ってください。

#### 保管場所について

必ず専用ケースに入れて保管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所(特に密閉した自動車 内等)
- 温度や湿度の高い所
- カートリッジの中に砂やホコリが入りやすい場所(海辺や砂地等)

#### ラベルを貼り付けるときのお願い

MD カートリッジにラベルを正しく貼り付けないと、 MDが内部につまって取り出せなくなることがあります。

- ラベルは指定の場所(エリア内)に正しく貼ってく ださい。
  - (指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ラベルを重ねて貼り付けないでください。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、新 しいラベルに貼り換えて使用してください。



### お手入れについて


#### やわらかい布で軽くふきます。

汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼって ふき取り、乾いた布で仕上げてください。

接続端子やプラグが汚れていると接触不良の原因と なります。

定期的に綿棒で空拭きしてください。

(水やアルコールは絶対に使わないでください。)



#### ご注意

- 薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使わないでください。 変質・変色することがあります。
- 油をささないでください。故障の原因となります。
- ※1 変換コード(シャープ(株) 別売品: AD-D1AC)は、 市販のヘッドホン(3極プラグ)をつないでも、3極か ら4極への変換用には使用できません。
- ※2ステレオヘッドホンのHP-MD1とHP-MD2は、色 が異なるのみで基本仕様は同じです。

#### 別売品について PORTABLE MD RECORDER DMC-SQNET

この製品を正しく動作させるために、別売品は指定のもの

をお使いください。 光デジタルケーブル 角形プラグ⇔3.5mm 丸形プラグ (シャープ (株) 別売品: AD-M1DC) (コードの長さ:約1m) 光デジタルケーブル 3.5mm 丸形プラグ⇔3.5mm 丸形プラグ (シャープ (株) 別売品: AD-M2DC) (コードの長さ:約1m) ニッケル水素充雷池 1.2 V. 1350mAh (MIN) (別売品: NB-14) 12V / 24V ⊝接地車専用 カー電源アダプター (シャープ(株) 別売品: AD-CA55X) (コードの長さ:約1.5m) 出力電圧:1.5V プラグアダプター AD-CA55X との併用で使用 (シャープ (株) 別売品: AD-M66PA) カーカセットアダプター コードの長さ:約1.5m (別売品: CAC-2) 変換コード※1 φ 3.5mm4 極ステレオミニプラグ (シャープ (株) 別売品: AD-D1AC) → d 3.5mm3 極ステレオミニジャック 変換コード (コードの長さ:約13cm) ステレオ フレキシブル マイクロホン プラグインパワー対応 (別売品: MC-R1) ワンポイントステレオマイク プラグインパワー対応 (シャープ(株) 別売品: MC-TS1) (コードの長さ:約1m) タイピンマイク モノラル/プラグインパワー対応 (シャープ (株) 別売品: MC-TP2) (コードの長さ:約1m) バウンダリーマイク モノラル/プラグインパワー対応 (シャープ (株) 別売品: MC-BD1) (コードの長さ:約1.8m) ステレオヘッドホン オープンエアー型 (シャープ (株) 別売品: HP-MD1) インピーダンス:32 Ω (シャープ (株) (コードの長さ:約65cm) 則売品: HP-MD2) ※2 ステレオヘッドホン 耳掛式インナーイヤー型 インピーダンス:320 (シャープ (株) 別売品: HP-MD90) (コードの長さ:約65cm) ステレオヘッドホン 耳栓式インナーイヤー型 (シャープ (株) 別売品: HP-MD33) インピーダンス:16Ω

(コードの長さ:約65cm)

#### 保証とアフターサービス*r* (よくお読みください)

- 1. 保証について
  - 保証書-製品には保証書が添付されております。 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読み の後、大切に保管してください。
  - ●保証期間ーお買い上げの日より1年間です。 電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料と なります。詳しくは無料修理規定をご覧ください。
- 2. 修理に関するご相談ならびにご不明な点は
  - お買い上げの販売店または添付の「ケンウッドサービス網」に記載されている。当社サービス窓口にお問い合わせください。
- 3. 補修用性能部品の最低保有期間 ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。
- 4. 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて から、お買い上げの販売店または添付の「ケンウッドサービス網」に記載されている。当社サービス窓口にお問い合わせく ださい。

- この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は 一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ◆お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- ●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害
- 5. アフターサービスについて
  - 保証期間中は、無料修理規定の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドサービス窓口が修理をさせていただきます。 修理に際しましては保証書をご提示ください。
  - 保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
  - 出張修理、持込修理のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。
  - ●修理料金の仕組み(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)
    - 1 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、一般 管理費などが含まれています。
    - 2 部品代:修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
    - 3 出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。
  - 4 送料 :郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無料修理などを行うにあたって、お客様に負担していただく場合 があります。
- 修理のために本機をお持ち込みになるときは、本体のほかリモコン、ヘッドホンなど付属品も一緒にお持ちください。 6. 本機に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.

### ケンウッドサービス網

2003年9月現在

製品に対するお問合せ、アフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッド サービス窓口へお申しつけください。

(各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください)

北海道			
札幌サービスセンター	₹ 007-0834	札幌市東区北34条東14-1-23	<b>a</b> (011) 743-7740
東北			
仙台サービスセンター 盛岡サービスステーション		仙台市若林区大和町5-32-12(サンライズ大和) 盛岡市厨川4-5-11	☎ (022) 284-1171 ☎ (019) 646-2311
関東・甲信越			
		上尾市日の出3-9-1 柏市富里1-2-1	☎ (048) 775-9730 ☎ (04) 7163-1441
東京サービスセンター 神奈川サービスセンター		新宿区百人町2-16-15(MYビル1F) 横浜市緑区白山1-16-2	<b>☎</b> (03) 3363-1650 <b>☎</b> (045) 939-6241
新潟サービスステーション 静岡サービスステーション		新潟市姥ケ山1-5-37 静岡市沓谷5-61-1	<b>a</b> (025) 287-7736 <b>b</b> (054) 262-8700

次ページへ続く

## **9**章 <u>ケンウッドサービス網</u>(続き)

2003年9月現在

中部			
名古屋サービスセンター	₹ 462-0861	名古屋市北区辻本通1-11	<b>☎</b> (052) 917-2550
松本サービスステーション	₩ 390-0832	松本市南松本2-7-30(昭和ビル2F)	<b>☎</b> (0263) 26-7331
金沢サービスステーション	₹ 920-0064	金沢市元菊町21-87	<b>☎</b> (076) 265-5045
近畿・四国			
 大阪サービスセンター	<b>≅</b> 532-0034	大阪市淀川区野中北2-1-22	<b>a</b> (06) 6394-8075
高松サービスステーション	₹ 760-0068	高松市松島町3-1	<b>a</b> (087) 835-2413
中国			
広島サービスセンター	₹ 731-0137	広島市安佐南区山本1-8-23	<b>☎</b> (082) 832-2210
九州			
 福岡サービスセンター	<b>≅</b> 815-0035	福岡市南区向野2-8-18	<b>a</b> (092) 551-9755
鹿児島サービスステーション	₹ 890-0063	鹿児島市鴨池2-15-10(パレス鴨池1F)	<b>a</b> (099) 251-6347
沖縄サービスステーション	₹901-2132	浦添市伊祖1-5-2	<b>a</b> (098) 874-9010
カスタマーサポートセンター	₹ 226-8525	横浜市緑区白山1-16-2 ☎ (045)933-5133	FAX (045)933-5553
カスタマーサポートセンター大阪	<b>≅</b> 532-0034	大阪市淀川区野中北2-1-22 ☎ (06)6394-8085	FAX (06)6394-8308

- ケンウッドサービス窓口 営業時間のご案内 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前10時から午後6時まで
- カスタマーサポートセンター 営業時間のご案内 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前9時から午後6時まで

### **ENGLISH**

#### IMPORTANT

- Do not wear your headphones when you are crossing streets or near traffic
- Do not use your headphones while driving a motor vehicle as it may create a traffic hazard and may be illegal.
- Do not play the unit at high volumes. Hearing experts advise against extended listening at high volume levels.
- If you experience ringing in your ears, reduce the volume or discontinue use.
- This portable MD should only be used within the range of 32° F - 104° F (0° C - 40° C).

### To avoid accidental electric shock or other possible problems, observe the precautions listed below.

- Do not disassemble or modify the unit.
- Do not drop or subject the unit to shock.
- Do not use the unit near open flames.
- Do not spill liquid on the unit.

#### STORING THE UNIT

### Avoid using or leaving the unit in the following places.

- Places exposed to direct sunlight for many hours (especially in cars with the doors and windows closed) or near heaters. (The cabinet may deform, change color or the unit may malfunction.)
- Places exposed to excessive dust.
- Places exposed to water.
- Places where temperatures are excessively high or low.
- Places (bathrooms) where the humidity is extremely high.

- Places with strong magnetic fields such as TVs or loudspeakers.
- Places exposed to vibration.
- Places where sand can easily enter the inside of the unit (beaches etc.).
- If the unit is used near radio tuners or TVs, noise and/ or picture interference may result. If you experience these problems, move the unit away from such devices.
- It is not recommended to put the portable MD into a rear pocket, as this may damage the product when sitting.
- Using this unit near mobile phones may cause noise pickup. If it occurs, move it away from them.

#### **ACCESSORIES** (page 11)

- AC Adaptor (for AC 100V 240V) x 1
- LCD Remote Control Unit x 1
- Battery Charge Stand (BSC-6MD) x 1
- "AA" Size Battery Case x 1
- Carrying Case x 1
- Rechargeable Battery (with a battery carrying case) x 1
- USB Cord (specifically designed) x 1
- Headphones (inner ear type with pads) x 1
- Mulia CD-ROM (Japanese Edition) x 1
- Operation Manual (with a warranty) x 1
- Quick Reference Guide for Recording x 1
- Install Manual for Mulia x 1

#### Notes:

- The supplied headphones with a 4-pole plug are exclusively for the 1-bit portable MD recorder.
- If used for other equipment, you may not hear sounds from both channels.

#### PREPARATION FOR USE (pages 18 - 25)

#### ■ Using with the battery charge stand (pages 18 - 19)

- 1. Insert the rechargeable battery.
  - (1) Open the battery compartment cover.
  - (2) Insert the ⊝ mark of the battery first.
  - (3) Close the battery compartment cover.
- Plug the AC adaptor into an AC outlet (AC 100V) and plug the other end into the DC IN 3V jack on the battery charge stand.
- 3. Insert a MiniDisc.
  - (1) Move the <u>OPEN</u> knob in the direction shown by the arrow to open the disc holder.
  - (2) Insert the arrow end of the MiniDisc first while pushing the center of the MiniDisc and close the disc holder.
- Place the main unit on the battery charge stand with its front toward you.

#### Note:

To ensure safety, unplug the AC adaptor from the AC outlet if not using it for long periods.

#### ■ Rechargeable battery (pages 20 - 22)

 Place the main unit on the battery charge stand with its front toward you.

Display	Conditions
Scrolling	Charging

If placing the main unit with the power on or after operations with the battery charge stand, turn it off and hold down the CHARGE button for 3 seconds or more.

2. After charging, remove the main unit from the battery charge stand.

#### Notes:

- Battery charging will be completed in 3.5 hours. When completed, " will go out.
- The battery will not be charged while the main unit is powered on.
- Use only the supplied rechargeable battery (NB-14).

### ■ Checking the remaining amount of battery (page 22)

While the unit is being operated with the rechargeable battery or alkaline battery, the remaining amount of battery will appear on the display.



#### ■ Alkaline battery power (page 23)

- 1. Open the battery case supplied with the unit.
- 2. Insert an "AA" size battery (LR6) into the battery case according to the direction imprinted and then close the case.
- 3. Align the protuberance on the battery case with the indentation on the side of the unit.
- 4. Turn the linking screw on the battery case toward the word "LOCK", and then make sure that the battery case does not move.

#### Notes:

- Do not insert a rechargeable battery (such as nickelcadmium rechargeable battery) into the battery case.
- When using this portable MD with an alkaline battery, keep the rechargeable battery in the main unit.

#### ■ Hold function (page 25)

The present operation can be kept even if buttons are accidentally pressed in a place such as a crowded train.

#### Main unit

To activate or cancel the hold function, hold down the HOLD button for 2 seconds or more.

#### Remote control

To activate the hold function, slide the HOLD switch toward ◀. To cancel, slide the HOLD switch back.

### RECORDING FROM STEREO COMPONENTS, ETC. (pages 30 - 33)

### ■ Manual recording (pages 30 - 32) [Operate with the battery charge stand.]

- Connect external equipment to the OPTICAL/LINE IN terminal on the battery charge stand.
- 2. Insert a recordable MiniDisc.
- 3. Place the main unit on the battery charge stand.
- 4. Press the REC button.
- 5. Select an appropriate recording mode (page 125).
- 6. Start playback on the external equipment and adjust the recording level by pressing the ◄ or ► button. Adjust it so the level meter fluctuates between – 4 dB and 0 dB at the maximum level.
- 7. Set the external equipment to the pause mode. (Select the track to be recorded.)
- 8. Press the **II** button.
- 9. Resume playback on the external equipment and start recording.

#### To interrupt recording:

Press the button while recording.

- The track number increases by one.
- ◆ To resume recording, press the ►II button again.

#### To stop recording:

Press the button while recording.

TOC information is recorded.

#### To turn off the power:

Press the button while in the stop mode.

#### ■ Synchronous recording (pages 32 - 33)

- 1. Press the REC button.
- 2. Select an appropriate recording mode (page 125).
- 4. Press the MENU button.
- 5. Select "SYNC REC" by pressing the ◄ or ▶ button, and then press the ENTER button.
- 6. Select "ON" by pressing the ◀ or ▶ button, and then press the ENTER button.
- Recording starts when the unit detects sounds from the connected equipment.

#### Note:

If the silence lasts for 3 seconds or more, the unit enters the recording pause mode.

When the unit detects sounds again, a new track number will be created and recording will start.

#### To cancel synchronous recording:

Press the button while recording.

#### To perform synchronous recording in the last setting:

Press the REC button to enter the recording pause mode and then press it again for 2 seconds or more.

#### RECORDING FROM A MICROPHONE (pages 36 - 41)

#### ■ Manual recording (pages 36 - 39)

[Operate with the battery charge stand or the remote control.]

- () indicates remote control operations.
- Connect a plug-in microphone to the MIC IN jack on the main unit.
- 2. Insert a recordable MiniDisc.
- To operate with the battery charge stand, place the main unit on the battery charge stand. (To use the remote control, connect it to the main unit.)
- 4. Press the REC button.
- 5. Select an appropriate recording mode (page 125).
- 6. Press the MENU button.
- 7. Select "MIC LEVEL" ("MICLevel") by pressing the do or be button, and then press the ENTER (FII) button.
- 8. Select "ALC-H", "ALC-L" or "MANUAL" by pressing the 

  delivery or ▶ button, and then press the ENTER (▶II) button.
  - For auto recording level adjustment, select "ALC-H" or "ALC-L" so the level fluctuates between –4 dB and 0 dB.
  - For manual recording level adjustment, select "MANUAL" and press the or button to adjust the recording level.

Adjust it so the level meter fluctuates between –4 dB and 0 dB at the maximum level.

9. Press the button to start recording.

#### To interrupt recording:

Press the button while recording.

- The track number increases by one.
- To resume recording, press the ►III button again.

#### To stop recording:

Press the button while recording. TOC information is recorded.

#### ■ Synchronous recording (pages 40 - 41)

- () indicates remote control operations.
- 1. Press the REC button.
- 2. Select an appropriate recording mode (page 125).
- 3. Press the MENU button.
- 4. Select "MIC LEVEL" ("MICLevel") by pressing the ◄ or ►► button, and then press the ENTER (►■) button.
- 5. Select "ALC-H", "ALC-L" or "MANUAL" by pressing the 

  ☐◀ or ▶▶ button, and then press the ENTER (▶Ⅱ) button.
- 6. Press the MENU button.
- 7. Select "SYNC REC" by pressing the ◄ or ▶ button, and then press the ENTER (▶ III) button.
- 8. Select "MIC SYNC H" or "MIC SYNC L" by pressing the ◄ or ▶ button, and then press the ENTER (▶II) button.
  - MIC SYNC H (High): Recording starts when the unit detects –24dB or higher.
  - MIC SYNC L (Low): Recording starts when the unit detects –12dB or higher.
- Recording starts when the unit detects sounds from the connected microphone.

#### Note:

If the silence lasts for 3 seconds or more, the unit enters the recording pause mode.

When the unit detects sounds again, a new track number will be created and recording will start.

#### To cancel synchronous recording:

Press the button while recording.

#### To perform synchronous recording in the last setting:

Press the REC button to enter the recording pause mode and then press it again for 2 seconds or more.

#### VARIOUS RECORDING SETTINGS (pages 42 - 47)

#### ■ Long recording (pages 42 - 43)

2 times or 4 times long stereo recording is possible. In the monaural mode, you can make a recording twice as long as in the stereo mode (SP).

- 1. Press the REC button.
- 2. Select the recording mode by press the MODE button. For an 80 minute MiniDisc:

SP	LP2	LP4	MONO	
80 min. in stereo	160 min. in stereo	320 min. in stereo	160 min. in stereo	

#### ■ Creating track numbers automatically (pages 44 - 45)

You can select the numbering method for analog recording from audio equipment or a microphone.

#### [Operate with the battery charge stand or remote control.]

- () indicates operations on the remote control.
- 1. Press the REC button.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Press the or button to select "MARK" and press the ENTER ( i) button.
- - For audio equipment: LEVEL-AUTO (numbering with silence lasting 1 second or more), TIME 10min, TIME 5min, TIME 3min, OFF
  - For microphone: TIME 10min, TIME 5min, TIME 3min, OFF
- 5. Press the ENTER (▶II) button.

#### ■ Creating track numbers manually (page 46)

While recording, press the REC button at the point where you wish to create a track number. The track number increases by one.

### ■ Checking the remaining recording time (page 47)

Press the DISP button while recording is paused or in progress.

#### ■ About the TOC (Table of Contents) (page 47)

After recording or editing, TOC Indicator is displayed.

- While recording, TOC Indicator appears on the display.
- While TOC Indicator is displayed, you cannot eject the MiniDisc. Eject it after turning off the power.

#### PLAYBACK (pages 50 - 53)

Listen to the sound through headphones, or place the unit on the battery charge stand to use connected speakers.

- 1. Insert a MiniDisc.
- 2. When listening through headphones:

Plug in the remote control and headphones. Make sure the direction and insert the plug fully.

#### When listening through stereo components:

Connect stereo components to the AUDIO OUT terminal on the battery charge stand and place the unit on it.

#### When listening through speakers with built-in amplifier:

- Connect speakers with built-in amplifier to the SP OUT terminal on the battery charge stand and place the unit on it.
- (2) Set the audio output selector switch to "MD".
- Start playback by pressing the button.
   When you insert a playback-only MiniDisc or a MiniDisc which is protected against accidental erasure, playback will begin automatically.
- 4. Press the  $\Box$  or  $\Box$  button to adjust the volume (0 30).

#### To interrupt playback:

Press the **III** button during playback.

- Press the ►II button again to resume playback.
- About 5 minutes after playback is paused, the unit will enter the stop mode and, 30 seconds later, turn off.

#### To stop playback:

Press the button during playback.

 About 2 minutes after playback is stopped, the unit will turn off.

#### To turn off the power:

Press the  $\ \blacksquare$  button while in the stop mode.

#### ■ To adjust the bass (page 53)

[Operate with the remote control or battery charge stand.]

- 1. Press the BASS button for 2 seconds or more.
- 2. Within 3 seconds, select the bass strength by pressing the BASS button.

#### VARIOUS PLAYBACK (pages 54 - 63)

#### ■ Track search (page 54)

[Operate with the remote control, main unit or battery charge stand.]

#### To search a track:

During playback or while in the stop mode, press the or by button.

 In the stop mode, start playback when the desired track number is displayed.

#### Cue and Review:

During playback, hold down the ◄ or ▶ button.

Playback will start when you release the button.

#### ■ Intro play (page 55)

You can listen to the first 9 seconds of each track.

[Operate with the remote control or battery charge stand.]

- While playback is stopped, press the button for 2 seconds or more.
- 2. Press the **I** button when you reach the track you wish to listen. Normal playback will resume.

#### Note:

Intro play is available only when normal playback or all track repeat playback is selected.

### ■ To listen to random or repeat play (pages 56 - 57)

You can enjoy a variety of playback styles by switching the playback mode.

[Operate with the remote control or battery charge stand.] Press the MODE button during playback.

#### [On the remote control]

$$\begin{array}{c} \text{RND} \longrightarrow \text{RND} \subsetneq \longrightarrow \hookrightarrow \longrightarrow 1 \subsetneq \longrightarrow \text{MY} \longrightarrow \text{MY} \hookrightarrow \longrightarrow \text{No display} \\ \longleftarrow \qquad \qquad \bot$$

#### [On the battery charge stand]

#### Note:

"MY(MY)" and "MY⊊(MY⊊)" are displayed only when the favorite tracks are registered on a MiniDisc.

RND (RND)	After all tracks are played back at random, play- back stops automatically. When the group mode is selected, tracks are played back randomly within a group.
RND ← (← RND)	All tracks are played back randomly and repeatedly. When the group mode is selected, tracks are played back randomly within a group and groups are played in order repeatedly.
( <b>Ç</b> )	All tracks are played back repeatedly in order. When the group mode is selected, tracks are played back by the group repeatedly.
1 <del>5</del>	The selected track is played back repeatedly. When the group mode is selected, the selected group is played back repeatedly.
MY (MY)	All tracks registered as "favorite tracks" are played back.
MY ← ( <u>MY</u> ←)	All favorite tracks are played back repeatedly.

#### ■ Favorite track playback (pages 58 - 59)

You can register up to 10 tracks per MiniDisc as "favorite tracks" which remain in memory even after removing the MiniDisc (up to 9 discs).

#### To register favorite tracks:

#### [Use the remote control.]

While playing a track to be registered, hold down the button for 2 seconds or more.

#### To play the registered track:

#### [Use the remote control or battery charge stand.]

- While playing, press the MODE button until "MY" or "MY ←" is displayed.
- 2. Press the or button to choose the registered track.

### To cancel each of the registered tracks: [Use the remote control.]

- 1. Press the MODE button until "MY" is displayed.
- 2. Select the track you wish to cancel by pressing the
- 3. While the selected track is playing, press the ▶II button for 2 seconds or more.

#### To cancel all favorite tracks:

#### [Use the remote control or battery charge stand.]

- () indicates operations on the remote control.
- 1. Insert a MiniDisc with "favorite tracks".
- 2. While in the stop mode, press the MENU button.
- 3. Select "SETUP" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER (▶ ii) button.
- 4. Select "MY DELETE" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER ( ▶ □) button.
- Press the ENTER (►II) button.
   All favorite tracks are now canceled.

### ■ To adjust playback speed (pages 60 - 61) [Operations on the remote control]

- 1. During playback, hold down the MODE button for 2 seconds or more.
- 2. Within 10 seconds, select the speed by pressing the or button.
  - Move ♪ to adjust the speed.
- Press the MODE button to complete the setting.
   To return to normal speed, move ♪ to \* position in step 2.

#### [Operations on the battery charge stand]

- 1. During playback, press the MENU button.
- 2. Press the ENTER button.
- Select the speed by pressing the or button and press the ENTER button.
   To return to normal speed, select "± 0%".

#### ■ Switching displays (pages 62 - 63)

To check the total playing time and remaining recording time:


#### [On the remote control]

Press the DISP button while in the stop mode.



#### [On the battery charge stand]

Press the DISP button while in the stop mode.



### To check the playing time and track name of each track: [On the remote control]

- While in the stop mode, press the or button to select a track.
- 2. Press the DISP button.



#### [On the battery charge stand]

While in the stop mode, press the or button to select a track.




#### Notes:

- To check all tracks, press the button.
- The display varies according to the play mode (group, favorite track).

### To check the elapsed time and remaining time of the current track:


#### [On the remote control]

During playback or while in the pause mode, press the DISP button.



#### [On the battery charge stand]

During playback or while in the pause mode, press the DISP button.



#### GROUP RECORDING/PLAYBACK (pages 64 - 69)

#### ■ Group recording (pages 66 - 67)

You can record tracks by the group of artists, albums, etc. The MiniDisc can be played back by selecting the group.

#### [Operate with the battery charge stand or remote control.]

- () indicates operations on the remote control.
- 1. Press the REC button.
- 2. Select an appropriate recording mode (page 125).
- 3. Press the MENU button.
- 4. Select "GrSELECT" by pressing the ◄ or ▶ button, and then press the ENTER (▶ III) button.
- 5. Select a group by pressing the button, and then press the NTER ( Image) button. "GR01", "GR02", "GR03"... or group names if given. For non-grouped recording, select "Non GROUP". You can select only "NEW-Gr" or "Non-Gr" with the remote control.
- 6. Start recording (manual, synchronous).

#### ■ Group playback (pages 68 - 69)

You can play back tracks by the group of artists, albums, etc. if the MiniDisc is group-recorded.

#### [Use the remote control or battery charge stand.]

- () indicates operations on the battery charge stand.
- Insert a group-recorded MiniDisc.
   The unit automatically enters the group mode.
- 2. Press the ▶III button.

#### Note:

In the favorite track playback mode and the favorite track repeat playback mode, these modes are prioritized over the group mode.

#### To specify the group:

- 1. During playback or while in the stop mode, press the MENU button.
- 2. Select "GrSELECT" by pressing the ◄ or ▶ button, and then press the ▶ (ENTER) button.
- 3. Press the ►II (ENTER) button.
  "♠" will flash.
- 4. Within 5 seconds, select the group by pressing the **→** or **→** button.

#### To cancel the group mode:

- 1. While in the stop mode, press the MENU button.
- 2. Select "SETUP" by pressing the ◄ or ▶ button, and then press the ▶ (ENTER) button.
- 3. Select "GROUP" by pressing the ◄ or ▶ button, and then press the ▶ III (ENTER) button.
- 4. Select "GROUPoff" by pressing the ◄ or ▶ button, and then press the ▶ (ENTER) button.

#### EDITING MINIDISCS (pages 70 - 81)

■ Titling a recorded MiniDisc (pages 70 - 74)

[Operate with the battery charge stand or remote control.]

() indicates operations on the remote control.

#### Creating a disc name

- 1. Insert a recorded MiniDisc and cancel the group mode.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "NAME" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER (▶ iii) button.
- Press the DISP button to select the type of characters.
   Katakana → Alphabetic characters (capital letters) → Alphabetic characters (small letters) → Numbers and symbols
- Select a character by pressing the ◄ or ► button and press the ENTER (►II) button.
   Repeat the operation to enter other characters.
- After entering all characters, hold down the ENTER
   (INI) button for 2 seconds or more.
   The disc name is created.

#### Creating a group name

- 1. Insert a group-recorded MiniDisc.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "GrSELECT" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER (▶ □) button.
- 4. Press the ENTER (▶II) button.
  "GR:" will flash.
- 5. Within 5 seconds, select the group to be named by pressing the <a> o</a> p</a> button.

- 6. When "@" lights on, press the MENU button.
- 7. Select "NAME" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER (▶ ) button.
- 8. When "GROUP NAME" appears, press the ENTER (►II) button.

You can enter characters now.

- Enter characters in the same procedures as steps 5 − 6 in "Creating a disc name".
- 10.After entering all characters, hold down the ENTER ( ) button for 2 seconds or more.

  The group name is created.

#### Creating a track name

- While in the stop mode or pause mode, select the track by pressing the or button.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "NAME" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER (▶ iii) button.
- Select "TRACK NAME" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER (▶ III) button.
   You can enter characters now.
- 5. Enter characters in the same procedures as steps 5 6 in "Creating a disc name".
- 6. After entering all characters, hold down the **ENTER** (**II**) button for 2 seconds or more. The track name is created.

#### To add a character:

- 1. Set the unit to the character input mode.
- 3. Select the character you wish to add.
- Hold down the ENTER ( III) button for 2 seconds or more.

#### To erase a character:

- 1. Set the unit to the character input mode.
- 2. Press the  $\square$  or  $\square$  to select the character you want to erase.
- 3. Press the MODE button.
- Hold down the ENTER (►II) button for 2 seconds or more.

#### To change a character:

Erase the character you want to change, and then add a new one.

### ■ Erasing all the tracks at once (ALL ERASE) (page 75) [Operate with the battery charge stand.]

- 1. While in the stop mode, hold down the **ERASE** button for 2 seconds or more.
- 2. Press the ENTER button.

### ■ Erasing one track at a time (TRACK ERASE) (page 75) [Operate with the battery charge stand.]

- While in the stop mode, select the track to erase by pressing the button.
- 2. Press the ERASE button.
- 3. Press the ENTER button.

## ■ Combining tracks (COMBINE) (pages 76 - 77) [Operate with the battery charge stand or remote control.]

- () indicates operations on the remote control.
- While in the stop mode, select the latter of the two tracks to be combined by pressing the or button.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "EDIT" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER (▶ iii) button.

- 4. Select "COMBINE" by pressing the <a> or ►►</a> button and press the <a> ENTER</a> (►••) button.
- Press the ENTER (►II) button.
   The tracks are now combined.

#### ■ Dividing a track (DIVIDE) (page 78)

[Operate with the battery charge stand or remote control.]

- () indicates operations on the remote control.
- During playback, press the button at the point where you wish to divide the track. Playback will be paused.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "EDIT" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER (▶ III) button.
- 4. Select "DIVIDE" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER (▶ □) button.
- 5. Press the ENTER (▶II) button.
  The track is now divided

### ■ Moving a track (MOVE) (page 79) [Operate with the battery charge stand or remote control.]

- () indicates operations on the remote control.
- While in the stop mode, select the track to move by pressing the be button.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "EDIT" by pressing the ◀ or ▶ button and press the ENTER (▶ III) button.
- 4. Select "MOVE" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER (▶ ii) button.
- Select a new position for the track by pressing the ◄
   or ►► button.
- 6. Press the ENTER (▶II) button. The track is moved.

### ■ Stamping titles from another MiniDisc (pages 80 - 81)

#### Before stamping

When the same tracks are recorded on 2 MiniDiscs, you can transfer the character information (disc name, group name, and track name) of the master MiniDisc to another MiniDisc (for stamping).

#### What is a master MiniDisc?

A recordable MiniDisc that contains tracks and character information.

#### What is a MiniDisc for stamping?

A recordable MiniDisc that contains the same tracks in the same order as the master MiniDisc (tracks only).

#### [Operate with the remote control.]

- 1. Insert a master MiniDisc.
  - Do not mistake the master MiniDisc for the target one.
- 2. While in the stop mode, press the MENU button.
- 3. Select "EDIT" by pressing the or ▶ button and press the ▶ button.
- 4. Select "N-STAMP" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ▶ button.
- 5. Press the **▶II** button.
- When "CHANGE MD" appears, remove the master MiniDisc.
  - Remove it without turning the power off. Or the operation will be canceled.
- 7. Insert the MiniDisc for stamping.
- 8. Press the button. The information is written.

#### GROUP EDITING (pages 82 - 87)

Moving a track to another group (GROUP CHANGE) (page 82)

#### [Operate with the battery charge stand.]

1. Insert a group-recorded MiniDisc.

- 2. While in the stop mode, select the track to move by pressing the ◄ or ▶ button.
- 3. Press the MENU button.
- 4. Select "GROUP EDIT" by pressing the 

  with or 

  button and press the 

  ENTER button.

  ■■
- 5. Select "CHANGE" by pressing the or button and press the ENTER button.
- 6. Select the destination group by pressing the 

  → or

  → button.
- 7. Press the ENTER button.
  The track is moved

#### ■ Creating a group before recording (GROUP RESERVE) (page 83)

[Operate with the battery charge stand.]

1. Insert a MiniDisc.

- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "GROUP EDIT" by pressing the ► or ► button and press the ENTER button.
- 4. Select "RESERVE" by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the ENTER button.
- 5. Enter a group name.
- 6. Hold down the ENTER button for 2 seconds or more. The group name is displayed.

### ■ Moving a group to the top (GROUP TOP MOVE) (page 84) [Operate with the battery charge stand.]

- 1. Insert a group-recorded MiniDisc.
- 2. Press the MENU button.
- 3. Select "GrSELECT" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER button.
- 4. Press the ENTER button.
  "GR" will flash.
- 5. Within 5 seconds, select the group to be moved by pressing the ◄ or ▶ button.
- 6. When "GR" lights on, press the MENU button.

- 7. Select "GROUP EDIT" by pressing the 

  to or 
  button and press the ENTER button.

   OF The present the Interval of the
- 8. Select "TOP MOVE" by pressing the 

  ton and press the ENTER button.

   Top Move the select of th
- 9. Press the **ENTER** button. The group is moved to the top.
- Positioning non-group tracks after group-recorded tracks (GROUP ARRANGE) (page 85)

#### [Operate with the battery charge stand.]

- 1. Insert a group-recorded MiniDisc.
- 2. While in the stop mode, press the MENU button.
- 3. Select "GROUP EDIT" by pressing the 

  with or 

  button and press the 

  ENTER button.
- Press the ENTER button. Non-group tracks are moved behind the grouped ones.

### ■ Erasing a group (GROUP ERASE) (page 86) [Operate with the battery charge stand.]

- 1. Insert a group-recorded MiniDisc.
- 2. While in the stop mode, press the MENU button.
- 3. Select "GrSELECT" by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the ENTER button.
- 4. Press the ENTER button. "GR" will flash.
- 5. Within 5 seconds, select the group to erase by pressing the [◄◄] or ▶▶ button.
- 6. When "GR" lights on, press the MENU button.
- 7. Select "GROUP EDIT" by pressing the 

  to or 

  button and press the ENTER button.

  ▼

   OF THE DESTRUCTION OF THE DESTRUCTIO
- 8. Select "Gr&TrERASE" by pressing the 

  with the last or 

  button and press the ENTER button.

  It is a select "Gr&TrERASE" button.
- 9. Press the ENTER button. The group is erased.

### ■ Erasing group information (GROUP CANCEL) (page 87)

#### [Operate with the battery charge stand.]

- 1. Insert a group-recorded MiniDisc.
- 2. While in the stop mode, press the MENU button.
- 3. Select "GROUP EDIT" by pressing the ◀ or ▶ button and press the ENTER button.
- 4. Select "CANCEL" by pressing the ◄ or ▶▶ button and press the ENTER button.
- 5. Press the **ENTER** button. The group information is erased.

#### SETTING THE ALARM (pages 88 - 89)

#### [Operate with the remote control.]

- 1. During playback or while in the stop mode, press the MENUI button.
- 2. Select "ALARM" by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the ▶Ⅲ button.
- 3. Select "ALARMon" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ▶ button.
- 4. Select the time by pressing the ◄ or ▶ button and press the ▶ button.

You can select the time from 1 to 99 minutes.

#### When the set time comes:

The alarm beeps repeatedly for one minute from the headphones.

#### To stop the beep sound:

Press any button on the remote control or the main unit.

#### To change the alarm time:

Repeat the operation from step 1.

#### To cancel the alarm setting:

Select "ALARMoff" in step 3.

#### CHANGING DEFAULT SETTINGS (pages 90 - 93)

#### [Operations on the battery charge stand]

- 1. Insert a MiniDisc.
- 2. While in the stop mode, press the MENU button.
- 3. Select "SETUP" by pressing the ◄ or ▶ button and press the ENTER button.
- 4. Select the menu by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the ENTER button.
- 5. Select the item by pressing the or button and press the ENTER button.

Menu	Item	
BEEP	ON	OFF
Key-touch tone	Beep on	Beep off
AUTO PLAY	ON	OFF
Auto play	Set	Canceled
POWER SAVE	AUTO	OFF
Auto power save	Set	Canceled
DIGI LEVEL	AUTO SAVE	NOT SAVE
Digital recording level mode	Setting retained	Canceled
GROUP	ON	OFF
Group playback mode	Set	Canceled
LINE MONI	ON	OFF
Line monitor	Set	Canceled
OPT MONI	ON	OFF
Optical monitor	Set	Canceled

#### [Operations on the remote control]

- 1. Insert a MiniDisc.
- 2. While in the stop mode, press the MENU button.
- 3. Select "SETUP" by pressing the ◀◀ or ▶▶ button and press the ▶Ⅲ button.
- 4. Select the menu by pressing the or button and press the button.
- 5. Select the item by pressing the or button and press the button.

Menu	Item		
BEEP	ON	OFF	
Key-touch tone	Beep on	Beep off	
autoPLAY	ON	OFF	
Auto play	Set	Canceled	
autoPS	AUTO	OFF	
Auto power save	Set	Canceled	
LIGHT Backlight on the remote control		L TIME AUTO OFF below.	
autoCHAR	ON	OFF	
Auto charactor	Set	Canceled	
GROUP	ON	OFF	
Group playback mode	Set	Canceled	

NORMAL Display: Always displayed.

Backlight: Lit for approx. 10 seconds when

operated.

ALL TIME Display: Always displayed.

Backlight: Always lit.

AUTO OFF Display: Displayed for approx. 10 seconds

when operated.

Backlight: Lit for approx. 10 seconds when

operated.

"REC" indicator on the main unit: Off

#### 無料修理規定

- 1. 保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店またはケンウッドサービスにて無償修理させていただきます。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買上げの販売店または「ケンウッドサービス網」をご覧の上、お近くのケンウッドサービス窓口へご依頼ください。なお、修理に際しては必ず保証書をご提示ください。
- 3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、「ケンウッドサービス網」を ご覧の上、お近くのケンウッドサービス窓口へご相談ください。
- 5. 次の場合には保証期間内でも有料になります。
  - (イ) 保証書のご提示のない場合。
  - (ロ) 保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれが原因により生じた故障及び損傷。
  - (二) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
  - (ホ) お買上げ後の取付場所の移動、落下、冠水などによる故障及び損傷。
  - (へ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、異常電圧等不慮の事故により生じた故障及び損傷。
  - (ト) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。(例えば、業務用の長時間使用、車輌<車載用製品を除く>、 船舶<船舶用製品を除く>への搭載等)
  - (チ) 製造番号の改変及び、取り外した製品。
  - (リ) 消耗品(例えばプレーヤーの針、回転製品のベルト、テープレコーダーのヘッド、乾電池、充電池等)の交換。
- 6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)

(修理メモ)

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買上げの販売店または「ケンウッドサービス網」をご覧の上、サービス窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とアフターサービス」をご覧ください。

### 保証書 持込修理用(日本国内専用)

品名	ポータブル MDレコーダー	形名	DMC-S9NET
保証対象	本体	保証期間	(お買上げ日より) 1年間
※お買上げ日	年 月		
※お客様	お名前 ご住所 は話番号	様	
※販売店	店注	ŦJ/H	J

#### ※印欄は必ずご記入ください。

- 修理は、保証書をそえてお買上げの販売店または「ケンウッドサービス網」をご覧の上、お近くのケンウッドサービス 窓口へご相談ください。
- 保証書はお買上げの年月日、販売店名の記入捺印のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。 135ページの「無料修理規定」をお読みください。